

**Heinrich-Hertz-Institut  
für Nachrichtentechnik  
Berlin GmbH**

Technischer Bericht Nr. 201

# **A BAKUS**


ein adaptives, benutzerge-  
steuertes Auskunftssystem  
mit Kommando-Eingaben und  
Stichwortlexikon

von

Dipl.-Ing. Peter Mahnkopf

3. Okt. 1978

# Laborprojekt Zweiweg-Kabelfernsehen



**Heinrich-Hertz-Institut  
für Nachrichtentechnik  
Berlin GmbH**

Einsteinufer 37, D-1000 Berlin 10  
Telefon (030) 31 41,  
Telex 182 262 tubln d

Technischer Bericht Nr. 201

## **A BAKUS**


ein adaptives, benutzerge-  
steuertes Auskunftssystem  
mit Kommando-Eingaben und  
Stichwortlexikon

von

Dipl.-Ing. Peter Mahnkopf

3. Okt. 1978





Technischer Bericht Nr. 201

A B A K U S

ein aadaptives, benutzer-gesteuertes Auskunftssystem mit  
Kommando-Eingaben und Stichwortlexikon

Zusammenfassung:

Der vorliegende Bericht beschreibt ein in FORTRAN IV geschriebenes Programmsystem zur Dienstentwicklung und -erprobung für exemplarische Dienste in Zweiweg-Kabelfernsehsystemen (ZKTV-Systemen), mit dem es wegen seiner hohen Flexibilität, der Benutzersteuerung durch Kommandos, der freien Stichworteingabe und der Verwendung unterschiedlicher Dialogstrukturen möglich ist, eine Fülle von Diensten zu erproben, um Daten für die weitere Spezifikation des technischen ZKTV-Systems und für die Akzeptanz der ZKTV-Dienste zu gewinnen.

Bearbeiter:

(Dipl.-Ing. Peter Mahnkopf)

  
(Wiss. Techn. Geschäftsführer)

Dr. Horst Ohnsorge

  
(Abteilungsleiter)  
Dr. Karl Hinrich Vöge

## 0 Vorbemerkung

Das Dienstesystem ABAKUS wurde im Rahmen des Projekts Zweiweg-Kabelfernsehen (gefördert vom BMFT unter dem Kennzeichen NT 0731) im HHI entwickelt. Dabei wurden während der Entwicklung durch Herrn Dipl.Päd. L. Mühlbach mit dem Programm VORFAHRT erste Erprobungen vorgenommen, die zu wertvollen Verbesserungen geführt haben. Bei diesen Vorversuchen wurden von Herrn Dipl.Ing. J. Hunger durch Erweiterung und Weiterentwicklung der Terminal-Grundsoftware einige entscheidende Grundlagen für das System ABAKUS geliefert.

## Inhaltsverzeichnis

- 1 Einführung
- 2 Algorithmus des Programms
  - 2.1 Aufbau des Systems und seine Eigenschaften
  - 2.2 Generatorroutine und Systemerzeugung
  - 2.3 Wirkungsweise des Kommandos
  - 2.4 Dateien
  - 2.5 Aneinanderketten von Sequenzen
  - 2.6 Ausblick
- 3 Programmbeschreibungen
  - 3.1 Hauptprogramm des Ablaufteils
  - 3.2 Beschreibung der Unterprogramme
  - 3.3 Beschreibung der Prozeduren
- 4 Beispiel
- 5 Literatur
- 6 Anhang

## 1 Einführung

Will man die Mensch-Maschine-Kommunikation besonders in Zweiweg-Kabelfernsehsystemen (ZKTV-Systemen) einer ersten Optimierung unterziehen, kann man u.a. von der Voraussetzung folgender Annahmen ausgehen:

- Die zukünftigen Benutzer des ZKTV-Systems werden sich hinsichtlich verschiedener Persönlichkeitsmerkmale wie z.B. Alter, Bildungsgrad, Erfahrung im Umgang mit technischen Systemen etc. sehr stark unterscheiden /M1/.
- Die Interaktionsmuster und Ablaufalgorithmen der einzelnen ZKTV-Dienste sind u.U. sehr unterschiedlich (z.B. "Blätterdienste", Spiele, Programmierung) /M6/.

Unterstellt man, daß o.g. Annahmen richtig sind, wird sich sicher kein Optimierungskriterium finden lassen, das für alle Dienste und alle Nutzer gleichermaßen gültig ist.

Dennoch muß der Versuch unternommen werden, Bedingungen, d.h. Systeme zu finden, die in erster Näherung Optimierungskriterien finden helfen.

Dabei ist für ein derartiges Dienstesystem hohe Flexibilität gegenüber Änderungen und Evaluierungen ebenso zu fordern wie die Anwendung unterschiedlicher Dialogformen in den Diensten (z.B. Menu-Technik, Frage-Antwort-Dialog, Benutzersteuerung mittels einer Kommandosprache) /M2/.

Das System muß weiterhin in der Lage sein, bei der Informationsdarbietung dem Diensteautor eine sinnvolle Kombination von auditiver und visueller Information zu gestatten. Dem Benutzer sollte u.a. durch kurze Antwortzeiten und kontextabhängigen Fehlermeldungen eine gute Dialogqualität präsentiert werden, die durch Be-

ration und Bedienführung sowie geeignete Eingabegeräte optimiert werden kann.

Für die Gewinnung von systemspezifischen Parametern (z.B. Tn-Reaktionszeit etc.) der Dienste, die zur weiteren Auslegung und Spezifikation des technischen Systems von ZKTV dienen sollen /G1/, ist von einem Dienstesystem eine Reihe von Softwaremeßpunkten zu fordern. Mit diesen Meßpunkten kann ein Dienstesystem mit exemplarischen Diensten in Versuchen und Entwicklungsevaluierungen Daten zur Akzeptanz, zur Verbesserung der Dialogqualität, zur Verbesserung der Darstellungsqualität etc. liefern /M3/.

Von den derzeit bekannten bildschirmorientierten Dialogsystemen (z.B. PLATO) sind die Erfahrungen nur begrenzt übertragbar auf die Anwendung in ZKTV-Systemen /M5/. Geht man von den technischen Möglichkeiten der nahen Zukunft aus /H2/, so kann gesagt werden, daß z.B. die Systemkonzeption von Bildschirmtext (BST) der Deutschen Bundespost o.g. Forderung nicht erfüllt /B1/ und für ZKTV-Systeme Neuentwicklungen notwendig sind.

Im HHI wurde daher ein in FORTRAN IV geschriebenes System ABAKUS entwickelt, das auch unter den erschwerten Bedingungen eines Time-Sharing-Systems den obigen Forderungen möglichst nahekommt.

Ziel der Entwicklung war es, Dienste leicht erstellen und erproben zu können, um für die weitere Auslegung des technischen Systems Parameter zu spezifizieren und die Mensch-Maschine-Kommunikation in ZKTV einer ersten Optimierung zuzuführen, sowie aus ersten Versuchen mit Benutzern Daten zu gewinnen, mit denen Aussagen über Akzeptanz, Bedienführung etc. möglich sind.




## 2 Algorithmus des Programmes

### 2.1 Aufbau des Systems und seine Eigenschaften

Ausgangspunkt für ABAKUS ist die hierarchische Strukturierung der Information /M1/. Allerdings ist hier die Hierarchie nur ein Ordnungsprinzip und geht nicht in die Suchstruktur ein /M6/.

Das System besteht aus max. 9 Blöcken, von denen einer als Beratungsblock reserviert ist (Block 9). Jeder Block kann aus bis zu 99 Sequenzen (SQ) bestehen. Jede Sequenz kann bis zu 99 Frames umfassen.



In jeden Block können bis zu 10 Menüs (MEN) gehören, die aus max. 99 Frames bestehen können. Das Gesamtsystem verfügt über zwei Hauptmenüs (MEN700, MEN800). Damit ist es möglich, eine Zielinformationsmenge (ohne die Menüs) von max. 88.209 Frames zu verwalten, das entspricht bei einem Bildschirm mit 21 Zeilen à 48 Zeichen ca. 89 MB.

Ein Frame kann aus folgenden audiovisuellen Mitteln aufgebaut werden:

Text	X	X X X	X X X X
Graphik	X	X	X X X X
Standbild	X	X	X X X X
Ton	X	X	X X X
Film	X		

Eine Kombination mit der Komponente Film ist z.Zt. aus technischen Gründen nicht möglich. Aus technischen Gründen gelten z.Zt. /M6/ folgende Einschränkungen:

max. 2 x 60 min Film

max. 2 x 45 min Ton


max. 2 x 80 Standbilder

Die wesentlichen Eigenschaften des Systems sollen hier einmal aufgeführt werden:

- Alle Informationseinheiten sind nur über das Stichwortlexikon (DATA.LEXIKON.NAME) miteinander verknüpft, d.h. erst durch dieses Lexikon wird eine Art semantische Beziehung zwischen den Einheiten wirksam.
- An jeder Stelle des Systems kann durch Tln-Eingabe an jede beliebige andere Stelle verzweigt werden, sofern diese im Lexikon definiert wurde.
- Alle Eingaben erfolgen im Klartext bzw. über Kommandotasten.
- Sechs festdefinierte und drei freie Kommandotasten erleichtern den Dialog.

- Alle Fehlbedienungen werden dem Tln mitgeteilt.
- Es werden Protokolldaten (Tln-Beobachtung) für die Evaluierung erfaßt.
- Durch Hilfsprogramme und die Terminalgrundsoftware /H3/ kann der Autor leicht und schnell die Inhalte erzeugen.
- Der einfache Aufbau der Sequenzen erlaubt eine relativ gute Lesbarkeit der Programme.
- Dem Autor werden Initialisierungshilfen angeboten, mit denen er teilweise von Routinetätigkeiten zum Erstellen der Struktur entlastet wird.
- Dem Autor werden mit Hilfsprogrammen Möglichkeiten für adaptive Dialoge geliefert.
- Das System verfügt über eine Reihe von Standardeinstellungen, die der Autor leicht modifizieren kann.
- Das System ist leicht zu erweitern und zu modifizieren.

## 2.2 Generatorroutine und Systemerzeugung



—> Datenfluß  
 - - -> Initialisierung  
 ==> Steuerung

1) sind ggfs. vom Autor zu adaptieren

2) ist vom Autor vor dem Generatorstart zu erzeugen

P. = Prozeduren

LIB. = Bibliotheken

DATA. = Daten-Files

MODUL. = ablauffähige Programm-Moduln

F. = Source-Files (FORTRAN)

Bild 1: Struktogramm des Generatorsystems

Das Gesamtsystem besteht im wesentlichen aus zwei Teilen:

- einem generativen Teil und
- einem Ablaufteil mit dem Inhalt des Auskunftsystems (s. Kap. 3.1)

Der generative Teil erzeugt zunächst die Dateien

■ DATA.PROTOKOLL.NAME in einer Standardeinstellung

```

IRREC   = 2
IFILE   = 81
IVCR1   = 1
IVCR2   = 2
ITCR1   = 1
ITCR2   = 2
IGRDIA  = 1
NTIME   = 2
MTIME   = 10
SWITCH1 = TEST
LOGIC   = 1    und
  
```

■ DATA.LEXIKON.NAME im 1. Teil, dem Identifikatorteil.

Dann wird der Source-Code für die Unterprogramme SQ...,MEN... erzeugt. Die Sequenzunterprogramme haben dabei folgenden Aufbau:

```

SUBROUTINE SQ...
CALL START ('#SQ...@',IF)
C  GOTO (1,2,...),IF
1  CALL ST
   CALL FILTXT('#SQ...',1,6,4)
   CALL FSCCR
   RETURN
END
  
```

} (1)



Die Unterprogramme MEN... sehen folgendermaßen aus:

```

SUBROUTINE MEN ...
CALL START (' #MEN...② ',IF)
CALL STM
CALL FILTXT(' #MEN...',1,7,4) } ②
CALL FSCCR
RETURN
END

```

D.h., dem Autor liegt die Grundstruktur der Inhaltsprogramme vor. Durch Austausch der Stellen ① und ② können die eigentlichen Inhalte z.B. mit der Grundsoftware /H3/ eingebracht werden. Nun werden die beiden Sprungverteiler JUMP und MENUS erzeugt. Anschließend werden die erzeugten Source-Codes dem Compiler BGFOR zugeführt, der sein Ergebnis der Bibliotheksroutine LMR zur Verfügung stellt. Diese erzeugt die Bibliothek LIB.NAME (NAME kann vom Autor definiert werden). Daraufhin übernimmt der Binder die Kontrolle und erzeugt den ablauffähigen Programm-Modul MODUL.NAME. Jetzt ist der Ablaufteil entstanden. Allerdings fehlen noch die Inhalte. Diese muß der Autor mit dem EDITOR durch Veränderung der Files F.SQ und F.MEN erzeugen. Danach ist ein erneuter Übersetzungslauf, das Einbinden in die Bibliothek und das Binden erforderlich (s. Prozedurbeschreibung, Kap. 3.3). Weiterhin muß der Autor das Stichwortlexikon um den globalen und ggf. um den lokalen Teil gemäß den Regeln (s. Kap. 2.4) erweitern.

Vor dem Generatorlauf hat der Autor die Datei DATA.GENERATOR aufzubauen. Dabei gilt

Zeile	Format	Bedeutung
1	I1	Anzahl der Blöcke (ohne Beratung)
2	2I2	Zahl der Sequenzen 1.Block+Zahl der Untermenüs 1.Block
3	2I2	Zahl der Sequenzen 2.Block+Zahl der Untermenüs 2.Block
⋮		
letzte Zeile	2I2	Zahl der Sequenzen in der Beratung (Block 9) + Zahl der Untermenüs in der Beratung (Block 9)

Anschließend erfolgt der Generatorstart mit der Prozedur P.GENERATOR.

Für die Manipulation der Source-Codes etc. stehen die Prozeduren P.FD, P.LM, P.LN, P.E zur Verfügung (s. Kap. 3.2).

### 2.3 Wirkungsweise der Kommandos


Folgende Eingabemöglichkeiten mit Hilfe der Kommandotastatur /M2/ sind dem Tln gestattet:

Nr.	Kommando
1	rote Taste
2	schwarze Taste
3	grüne Taste
4	Beratung
5	Ende
6	Anfang
7	Übersicht
8	Zurück
9	Weiter

} freie Kommandotasten

Die Eingabemöglichkeiten 1 bis 3 (freie Kommandotasten) wirken - falls aktiviert - wie die Weiterfunktion und werden ggf. vom Autor dazu verwendet, lokale Analysen und Verzweigungen durchzuführen. (Über die speziellen Möglichkeiten des Kommandolexikons s. Kap. 2.4)

- Die Beratungstaste bewirkt bei Leerzeilen und bei Stichworten, die nicht im Lexikon enthalten sind, einen direkten Sprung in das Beratungsprogramm (Menu der Beratung). Allerdings wird die Stelle, von wo aus dies geschieht, gespeichert, so daß der Tln nach Ende der Beratungssequenz mit der Weiterfunktion und an jeder Stelle der Beratung mit der Endfunktion dorthin zurückspringen kann. Dies ist unabhängig von der Benutzung der Zurückfunktion. Wird ein Stichwort mit der Beratungstaste abgeschickt, das nicht Bestandteil der Beratung ist, erfolgt nach einer Meldung der direkte Sprung zum Hauptmenu der Beratung. Ist das Stichwort Teil der Beratung, wird ohne Meldung in den gewünschten Teil verzweigt.



- Die Endetaste bewirkt in normalen Sequenzen den Abbruch des Programmes mit Dialogprotokoll. Innerhalb der Beratung führt die Taste zum Rücksprung zu dem Frame, von wo die Beratung aufgerufen wurde. Dies geschieht unabhängig vom eingegebenen Text.
- Die Anfangstaste bewirkt unabhängig vom eingegebenen Text den Sprung zum Anfang der jeweiligen Sequenz (1. Frame). Wird die Taste in einem Menu betätigt, wird das Hauptmenu (MEN700) angesprungen.
- Die Übersichtstaste bewirkt mit einer Leerzeile oder mit Text, der nicht im Lexikon enthalten ist, den Sprung zum Menu der zuletzt gesehenen Sequenz. Mit Text aus dem Lexikon wird ein gezielter Sprung zu dem Menu vorgenommen, das dem eingegebenen Stichwort im Lexikon zugeordnet ist. Wird die Übersichtstaste im letzten Frame eines Menus betätigt, erfolgt der Sprung zum 2. Hauptmenu (MEN800).
- Mit der Zurücktaste kann der Tln alle bisher gesehenen Ausgaben wiederholen (Zurückblättern). Damit kann der Tln seinen bisherigen Weg zurückverfolgen. Beim Zurückblättern geht der gespeicherte Weg allerdings verloren. Ist der Anfang, d.h. das Hauptmenu (MEN800) erreicht, bewirkt die Taste eine ständige Wiederholung dieses Menus. Nach z.Zt. gespeicherten 500 Dialogschritten wird die Zurückfunktion abgeschaltet und eine diesbezügliche Meldung gegeben. Bei Bildschirmhalten, die aus mehreren Ausgaben bestehen, werden diese auf einmal ausgegeben.

Wird mit der Zurücktaste Text abgeschickt, so wird, falls die Überprüfung mit dem Lexikon positiv verlaufen ist, nachgeprüft, ob das angeforderte Frame schon gesehen wurde. Ist dies nicht der Fall, wird dieser Umstand dem Tln mitgeteilt und trotzdem vom Frame verzweigt; anderenfalls erfolgt eine direkte Verzweigung zu dem angeforderten Frame. In diesem Fall geht der Tln-Weg nicht verloren, und die Anforderung wird für die "normale" Zurückfunktion gespeichert.



- Die Weitertaste mit einer Leerzeile bewirkt das Weiterblättern in einer Sequenz. Am Sequenzende (letztes im Lexikon definiertes Frame einer Sequenz) wird an das zugeordnete Menu gesprungen. Der Autor kann allerdings als letztes Frame einen Linkaufruf definieren; dann wird das angelinkte Frame angesprungen. Im letzten Frame einer Beratungssequenz erfolgt der Rücksprung an die Stelle, von wo die Beratung aufgerufen wurde. Die Betätigung der Weitertaste mit einem Stichwort aus dem Lexikon bewirkt den direkten Sprung zu dem im Lexikon definierten Frame bzw. Menu. Wird ein Stichwort eingegeben, das nicht im Lexikon enthalten ist, wird - falls die Fehlermeldung aktiviert ist (s. ERRON, EROFF) - eine Fehlermeldung ausgegeben. In einem Menu erfolgt mit der Weitertaste und einer Leerzeile der Sprung zu einer Fehlermeldung.

Alle o.g. Kommandos - sofern mit ihnen keine Texte eingegeben werden sollen - können durch Texteingabe erzeugt werden. Die dafür erforderlichen Stichworte kann der Autor im Lexikon selbst definieren.

- Das Kommando Bemerkung druckt die letzte Tln-Eingabe als Bemerkung auf dem Protokolldrucker aus und gibt dem Tln eine diesbezügliche Meldung.
- Das Kommando Marke setzten speichert die Identifikation des letzten Frames ("Lesezeichen"), so daß mit dem Kommando Marke springen ein direkter Sprung zu diesem Frame möglich wird. O.g. drei Kommandos müssen im Lexikon definiert sein. Weitere Kommandos sind durch Erweiterung des HP jederzeit leicht (Änderung des Kommandoverteilers für Kommandos in Textform) implementierbar.

Standardmäßig sind die Kommandos im Lexikon wie folgt durch die Generatorroutine definiert:

Blättern	# BLA
Obersicht	# UEB
Anfang	# ANF
Ende	# END
Bemerkung	# BEM
Neustart	# NEU
Marke setzen	# SET
Marke springen	# SPR
Zurück	# ZUR

Durch ein Kommandolexikon können spezielle Stichworte incl. einer Leerzeile definiert werden, die nur über bestimmte Kommandos eingegeben werden können. Dadurch ist es z.B. möglich, die Kommandos umzudefinieren (z.B. kann die rote Taste die Rolle des Markespringens die grüne die des Markesetzens übernehmen). Dabei können alle Kommandos außer WEITER definiert werden. Bei den Kommandos ZURÜCK, ÜBERSICHT und BERATUNG wird allerdings bei nicht gefundenem Stichwort im Kommandolexikon ein Suchlauf durch die anderen Lexika gestartet. Alle übrigen Kommandos führen zu einer Fehlermeldung, wenn das Stichwort im Kommandolexikon nicht gefunden wurde; dann wird eine erneute Eingabe verlangt.

## 2.4 Dateien

### 2.4.1 Datei DATA.LEXIKON.NAME

In der Datei DATA.LEXIKON.NAME ist das Stichwortlexikon enthalten. Es besteht aus vier verschiedenen Teilen:

- Identifikatorteil
- Globales Stichwortlexikon
- Lokale Stichwortlexika
- Kommandolexika

Alle Zeilen der Datei haben den gleichen Aufbau:  
GB, UB, UM, BL, SE, ST, FS, B, STICHWORT

GB = Geltungsbereich der Stichworte mit

GB =  $\emptyset$  globaler Bereich

GB = BL Block - lokaler Bereich

GB <  $\emptyset$  Kommando-Bereich

UB = Blockzeiger für die Übersicht

UM = Untermenu für die Übersicht

mit  $1 \leq UB \leq 9$  (Ausnahmen s. unten) und

$1 \leq UM \leq 9$

BL = Blockzeiger mit  $1 \leq BL \leq 9$  (Ausnahmen s. unten)

SE = Sequenzzeiger mit  $1 \leq SE \leq 99$  (Ausnahmen s. unten)

ST = Start-Frame mit  $1 \leq ST \leq 99$  und  $ST \leq FS$

FS = letztes Frame mit  $1 \leq FS \leq 99$  (Ausnahmen s. unten)

B = 1 Blank

Alle o.g. Kennziffern sind im I2-Format einzugeben. Es werden keine Trennzeichen benötigt.

STICHWORT ist das eigentliche Stichwort. Es muß mit dem Zeichen  $\text{␣}$  abgeschlossen sein. Im Identifikatorteil sollten die Stichworte mit # beginnen.

Eine Standardversion des Identifikorteiltes wird vom Generatorprogramm erzeugt und muß ggf. vom Autor adaptiert werden. In den Stichworten, die mit #beginnen (außer Kommandos), sollte gelten:

ST = 1		UB = BL
FS = max. Framezahl	und	UM = 1

Zu beachten ist, daß z.Zt. nur die ersten 16 Zeichen des Stichwortes analysiert werden. Nach dem @-Zeichen können beliebige Kommentare stehen. In der 80. Spalte muß ein Zeichen (zum Beispiel ein Punkt) stehen.

Wenn der Test-Modus eingeschaltet ist, werden beim Einlesen des Lexikons die Kennziffern überprüft und ggf. eine Fehlermeldung ausgegeben. In der letzten Zeile ist UB=UM=BL=SE=ST=FS=0 zu setzen (File-Ende-Kennung).

Um bei der Analyse Fehler zu vermeiden, ist die Datei so zu ordnen, daß die längsten Stichworte am Anfang und die kürzesten am Ende des jeweiligen Bereiches stehen, d.h. die vier Lexikonteile sind separat zu ordnen. Die lokalen Teile des Lexikons sind nach steigender Blockzugehörigkeit zu ordnen und nicht benötigte Teile sind einfach auszulassen. Für das HP haben einige Kennwerte folgende Sonderbedeutung:

- Ist BL=0 und FS=0, handelt es sich um ein Kommando in Textform. Hier empfiehlt es sich, die übrigen Kennwerte auch zu Null zu setzen.
- Ist SE<0, handelt es sich um ein Untermenu, dann gibt FS die Zahl der Frames im Untermenu an.
- Ist SE=0, handelt es sich um ein Menu (1. Menu eines Blockes. Dann gibt FS die Zahl der Frames im Hauptmenu an.  
Für MEN700 gilt BL = 0, SE = 0, FS>0  
Für MEN800 gilt BL = -1, SE = 0, FS>0  
Wird UB = -1, wird MEN800 und bei UB = 0 MEN700 angesprungen.

Wenn BL=Ø und FS=Ø sind, hat SE folgende Bedeutung (s. auch Beschreibung der Kommandos):

SE	Kommando	Stichwort
1	Zurückblättern (Text)	# BLA
2	Übersicht	# UEB
3	Anfang einer Sequenz	# ANF
4	Programmende	# END
5	Drucke Bemerkung	# BEM
6	Neustart des Programms	# NEU
7	Marke setzen	# SET
8	Marke springen	# SPR
9	Zurück	# ZUR

Im Identifikatorteil stehen alle verwendeten Subroutines mit ihren Kennwerten. Die Namen sollten mit # beginnen (s. START). Weiterhin stehen dort die Standard-Kommandokürzel mit ihren Kennwerten (s. Beschreibung des Generators). Der Identifikatorteil wird hauptsächlich für den ersten Aufruf durch ein Stichwort und zum Ketten von Sequenzen benötigt. Mit ihm identifizieren sich die einzelnen Frames gegenüber dem HP.

In DATA.LEXIKON.NAME muß in der 1. Spalte der letzten Zeile eine Zahl stehen, die größer ist als Null, sonst wird das ganze Lexikon wie ein globales Lexikon behandelt.

Z.Zt. hat das gesamte Lexikon eine maximale Größe von 500 Zeilen (eine Erweiterung ist leicht möglich). Bei Überschreitung wird eine Fehlermeldung gegeben.



### 2.4.2 Datei DATA.PROTOKOLL.NAME

Die Datei DATA. PROTOKOLL.NAME (logische Nr. 80) hat zwei Aufgaben:

- Übergabe von Steuerparametern
- Aufnahme des Tln-Dialog-Protokolls

Die für das HP erforderlichen Steuerparameter stehen in der ersten Zeile der Datei, die folgenden Aufbau hat:

IRREC,IFILE, IVCR1, IVCR2, ITCR1, ITCR2, IGRDIA, NTIME, MTIME, SWITC1, LOCIC

Daher haben die Werte folgende Bedeutung:

Steuerparameter	Format	COMMON /DEVIC/	Bedeutung
IRREC	I6	-	Zeiger auf 1.freie Zeile der Datei
IFILE	I2	ja	File-Nr. der Datei DATA.LEXIKON.NAME
IVCR1	I2	ja	Geräte-Nr. der 1.VCR
IVCR2	I2	ja	dto der 2.VCR
ITCR1	I2	ja	dto des 1.TCR
ITCR2	I2	ja	dto des 2.TCR
IGRDIA	I2	ja	dto des Diaprojektors
NTIME	I2	ja	Wartezeit für das Überschreiben in WTEXT und DTEXT
MTIME	I2	ja	Wartezeit für den akustischen Starttext
SWITC1	A4		Schalter für Testmodus
LOCIC	I1	-	Schalter für PRELUD

Ist der Testmodus eingeschaltet (SWITC1 = TEST), werden die Steuerparameter überprüft und ggfs. eine Fehlermeldung ausgegeben. Die Parameter müssen in folgenden Bereichen liegen:

$0 < \text{IVDR1} \leq 9$   
 $0 < \text{IVCR2} \leq 9$   
 $0 < \text{ITCR1} \leq 9$   
 $0 < \text{ITCR2} \leq 9$   
 $0 < \text{IGRDIA} \leq 9$   
 $0 \leq \text{NTIME} \leq 9$   
 $0 \leq \text{MTIME} \leq 60$

Ist LOGIC = 0 wird kein Präludium ausgeführt (s. PRELUD).

Ist LOGIC = 0 oder SWITC1 = TEST wird kein Protokoll erstellt.

Der zweite Teil der Datei nimmt die Meßwerte auf, die während des Dialoges gewonnen werden. In der 2., 5., 8., ... Zeile stehen der Name der Testperson, das Datum und die Uhrzeit im Hollerith-Format.

In der 3., 6., 9., ... Zeile stehen S, P, R, C, D in folgendem Format:

S:	P:	R:	C:	D:
↑    ↑    ----	↑    ↑    ----	↑    ↑    ----	↑    ↑    ----	↑    ↑    ----
B    B (I4)	B    B (I4)	B    B (I4)	B    B (I4)	B    B (I4)

B = 1 Blank

- = 1 Ziffer

S = Sitzungszeit in sec

P = mittl. Plattenzugriffszeit in sec

R = mittl. Tn-Reaktionszeit in sec

C = CPU-Zeit in sec

D = mittl. Diabetrachtszeit in sec

In der 4., 7., 10., ... Zeile werden die 32 Zähler im I3-Format protokolliert.

Die Zähler haben folgende Bedeutung:


Nr. des Zählers	Anzahl der benutzten
1	Zurück-Funktionen
2	Übersicht-Funktionen
3	Anfang-Funktionen
4	Ende-Funktionen
5	Beratungs-Funktionen bzw. Aufrufe
6	Neu-Funktionen
7	Filmsequenzen
8	Fehlerskips (s.ERRON, ERROFF)
9	Link-Aufrufe
10	Block-Wechsel durch Stichworteingabe
11	Frames
12	Sequenzen (bis zum Ende abgearbeiteten Sequenzen)
13	Menus
14	Interaktionen
15	Marke-setzen-Funktionen
16	Marke-Springen-Funktionen
17	falschen Eingaben
18	Dias
19	Anzahl der im Mittel übertragenen Zeichen
20	Anzahl der im Mittel eingegebenen Zeichen
21	Block 1-Aufrufe
.	.
.	.
.	.
29	Block 9-Aufrufe
30	roten Tasten
31	schwarzen Tasten
32	grünen Tasten

Mit diesen Daten wird der Autor in die Lage versetzt, sein Programmsystem laufend zu evaluieren /M3/. Während der Laufzeit können die Zähler durch die Funktion ZAEHL (s. dort) abgefragt werden. Das Dialogprotokoll wird beim Programmende und beim Neustart des Programmes erstellt und in die Datei DATA.PROTOKOLL.NAME geschrieben. Dem Tn wird dies durch eine Meldung mitgeteilt. Der Zeiger IRRREC wird automatisch weitergesetzt. Soll die Datei neu beschrieben werden (Initialisierung etc), ist IRRREC = 2 zu setzen und die Datei ab der 2. Zeile bis Dateiende zu löschen. Die Datei kann später entsprechenden Statistikprogrammen zugeführt und ausgewertet werden.


## 2.5 Das Aneinanderketten von Sequenzen

Linken bedeutet hier das Aneinanderketten von Sequenzen oder Teilsequenzen. Hierfür gibt es vier Möglichkeiten:


- Anhängen einer ganzen Sequenz aus dem gleichen Block




- Anhängen einer ganzen Sequenz aus einem anderen Block



■ Anhängen eines Sequenzteiles aus einem anderen oder dem gleichen Block



■ Anhängen einer Sequenz oder eines Sequenzteiles aus dem gleichen oder einem anderen Block über das Stichwortlexikon mit

CALL LINK ('STICHWORT '). Hier wird im Stichwortlexikon mit den Kennwerten die Linkart definiert.

Linken ist demnach kein Unterprogrammspringen, d.h. Frames nach dem Linkaufruf werden normalerweise nach der Ausführung des Sprungs in JUMP und MENUS nicht mehr erreicht. Soll ein einzelnes Frame mehrfach genutzt werden, so ist z.B. nach dem jeweiligen ST...-Aufruf ein ENTRY-Statement einzufügen. Damit kann das Frame durch ein entsprechendes CALL-Statement benutzt werden.

Beispiel:

```

.
.
.
4 CALL ST
  ENTRY ENT106
.
.
.

```

Aufruf:

```

.
.
.
5 CALL ST
  CALL ENT106
.
.
.

```

## 2.6 Ausblick

Sicher ist die vorliegende Version 3 vom ABAKUS nicht optimal implementiert. Dies hat eine ganze Reihe von Gründen:

- Eine strikte Trennung von Algorithmen und Daten war auf der S7.748 unter BS2000 nicht möglich, da die langen Plattenzugriffszeiten des Time-Sharing-Systems eine Systemreaktionszeit von  $t > 3$  sec bewirkten. Dies war für die Experimente mit Teilnehmern nicht mehr akzeptabel.
- Eine weite und differenzierte Aufsplittung der Inhaltsbereiche in viele Unterprogramme war erforderlich, weil der Compiler BGFOR unter BS2000 nur 64kB Textkonstanten pro Programm verarbeiten kann. Dies führte notgedrungen zu recht aufwendigen Sprungverteilern, andererseits aber zu strukturierten Programmen.
- FORTRAN IV ist für Textverarbeitung relativ ungeeignet.
- Da die Programiersprache FORTRAN IV es nicht erlaubt, z.B. Label und Subroutine-Namen als Variable zu führen oder rekursiv zu programmieren, ist das ganze System recht aufwendig und unübersichtlich geworden /H1/.
- Eine Intertask-Kommunikation ist unter BS2000 nur mit großem Aufwand realisierbar. Dadurch entfallen einige reizvolle kommunikative Aspekte der ZKTV-Dienste /G1/.
- Realzeitprogrammierung zur AV-Gerätesteuerung ist in Time-Shearing-Systemen naturgemäß nicht möglich.

Eine noch zu implementierende Version 4 unter PRONTO auf einer V77-600 gestattet sicher eine strikte Trennung von Algorithmen und Daten, die effektive Realzeitprogrammierung und die Intertask-Kommunikation, so daß mit dem Grundalgorithmus von ABAKUS sicher eine Implementierung für ein intelligentes Page-Turning realisierbar ist.

Bei größeren Datenmengen im Stichwortlexikon ist weiterhin ein verbesserter Suchalgorithmus im GS-Programm ANALYS anzustreben; ein lineares Durch-



suchen der Stichwortliste dürfte ab 1000 Stichworten ineffektiv werden (Reaktionszeiten und CPU-Zeiten werden zu groß). Hier bietet sich z.B. Hash-Coding u.a. als wirkungsvoller an.

Z.Zt. konnte wegen der großen Plattenzugriffszeit eine konsequente Einhaltung der MIKI-Struktur /M4/ nicht implementiert werden. Dies wird in der Version 4 unter PRONTO möglich sein. Damit reduziert sich die Programmgröße erheblich, da eine große Zahl temporärer Listen mit Analysedaten entfallen.



### 3 Programmbeschreibungen

#### 3.1 Hauptprogramm (HP) des Ablaufteiles

Das HP aktiviert zunächst die Protokoll-File (DATA.PROTOKOLL.NAME) und liest aus deren ersten Zeile die Steuerparameter (s. Kap. 2.4). Ist der Testmodus eingeschaltet, werden die Steuerparameter auf ihre Bereichsgrenzen überprüft und ggfs. eine Fehlermeldung ausgegeben, die dann allerdings zum sofortigen Abbruch des Programmes führt.

Nach einer Gerätenormierung wird in Abhängigkeit vom Testmodus das Präludium durchlaufen (s. PRELUD). Dies ist gleichzeitig die Ansprungstelle für den Neustart des HP. Danach erfolgt die Initialisierung der Konstanten und Felder, das Einlesen des Stichwortlexikons (DATA.LEXIKON.NAME) und die daraus resultierende Erzeugung der Listen (MIKI5).

Ist der Testmodus eingeschaltet, wird der Lesevorgang überprüft und im Fehlerfall mit einer Meldung und Beenden des HP abgebrochen. Darauf wird das Hauptmenu (MEN700) gestartet und an den zentralen IO-Knoten gesprungen (s. Bild 3.1).

Der Zentrale IO-Knoten (ZIOK) /M6/ - bestehend aus den MIKI's 3,4 und 6 /M4/ - hat die Aufgabe, die aufbereiteten Bildschirminhalte auszugeben, auf Eingabe zu warten und diese entgegenzunehmen, ein Dialogprotokoll zu erzeugen und die Speicherung (Stacken) für die Zurück-Funktion durchzuführen. Eine Analyse über die Stichwortlexika (s. Kap. 2.3) führt zu einem vorläufigen Analyseergebnis: Es kann unterschieden werden zwischen "Stichwort gefunden", "Blank-Line" und "Stichwort nicht gefunden". Diese drei Möglichkeiten werden in einem Vorverzweiger ausgewertet. Als weiteres Analyseergebnis wird der Index des Stichwortlexikons übergeben. Dieser wird in den Sprungverteilern und in der Stack-Routine zur Verzweigung und Identifikation benutzt.




Bild 2: Struktogramm des Ablaufteils

Der Suchlauf und die Analyse erfolgt in drei Schritten:

- Absuchen der Kommandolexika
- Absuchen der lokalen Lexika
- Absuchen des globalen Lexikons

Der Autor hat die Möglichkeit, jeden der o.g. Suchläufe für eine Interaktion zu unterdrücken. Weiterhin müssen die Kommandolexika und lokalen Lexika nicht existieren.

Beim Absuchen der Lexika wird folgendermaßen vorgegangen:

#### ■ Kommandolexika

Ist der Suchlauf negativ verlaufen, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und auf eine neue Eingabe gewartet. Dies ist nicht der Fall bei den Kommandos "Übersicht", "Zurück", "Beratung" sowie "Weiter" (letzteres ist ohnehin von der Verwendung im Kommandolexikon ausgeschlossen).

Bei "Übersicht", "Zurück" und "Beratung" wird der Bereich "lokales Lexikon" angesprungen. In der Regel führt dies zu einem unbedingten Sprung, d.h. die fehlerhafte Eingabe wird als Leerzeile interpretiert.

Verlief der Suchlauf positiv, wird direkt verzweigt.

#### ■ Lokale Lexika

Zunächst wird geprüft, ob für den gerade aktuellen Block überhaupt ein lokales Lexikon existiert und dies eingeschaltet ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wird zum Bereich "globales Lexikon" verzweigt. Ist das Lexikon existent und eingeschaltet, wird der Suchlauf gestartet. Bei positivem Ergebnis erfolgt die unmittelbare Verzweigung zu der gewünschten Einheit; bei negativem Ergebnis wird zum Bereich "globales Lexikon" verzweigt.

### ■ Globales Lexikon

Auch hier wird erst geprüft, ob das Lexikon aktiviert ist. Ist dies nicht der Fall, wird in das Frame zurückgesprungen, aus dem die Interaktion erfolgte, sofern die vorherigen Analysen ausgeschaltet waren. Sonst wird so getan, als ob die Analyse negativ verlaufen ist. Ist das globale Lexikon eingeschaltet, erfolgt die Analyse, mit der dann verzweigt wird.

Das Ein- und Ausschalten erfolgt durch die Programme GLOON, LOKON, KOMON bzw. GLOOFF, LOKOFF, KOMOFF. Bei jeder Interaktion steht der gesamte Stichwortbereich des Kommandolexikons für das jeweilige Kommando, des lokalen Lexikons für den gerade aktiven Block und das globale Lexikon zur Verfügung, wenn der Autor nicht eines der Lexika abgeschaltet hat.










Bild 3.3: Sprungverteiler/ Ausgabeaufbereitung (MIK 1, MIK 2 und MIK 4)


Nachdem alle zu prüfenden Lexika abgesucht wurden, wird in entsprechenden Kommandoverzweigern das zweite Analyseergebnis, die Kommandotastenummer, zu einer detaillierten Verzweigung ausgewertet, sofern ein positives Analyseergebnis aus dem Kommandolexikon zu einer mittelbaren Verzweigung führte (s. Bild 3.2 und 3.3). Dabei werden hier die freiprogrammierbaren Tasten (Kommandos 1 bis 3) nur insoweit überprüft, ob sie aktiviert werden oder nicht. Ist letzteres der Fall, wird die Eingabe ignoriert, eine Meldung ausgegeben und der ZIOK erneut angesprungen. Wurde die Beratungstaste gedrückt, wird hier unabhängig vom eingegebenen Text direkt das Hauptmenu der Beratung angesprungen (s. Kap. 2.3).

Im Fall "Blank-Line" und "Stichwort nicht gefunden" wird mit den Kommandos 5 bis 8 ein direkter Sprung zu den Kommandoroutinen ausgeführt. Im Fall "Stichwort gefunden" geschieht dies nur mit dem Kommando 5. Beim Kommando 9 wird im Fall "Blank-Line" überprüft, ob die Leerzeile in einem letzten Frame einer Menu-Sequenz abgesandt wurde. War dies der Fall, wird eine Meldung angesprungen. Der zweite Prüfschritt stellt fest, ob die Leerzeile in einem letzten Frame (durch DATA.LEXIKON.NAME definiert) einer Sequenz abgesandt wurde. (Das letzte Frame wird im Stichwortlexikon definiert.) War dies nicht der Fall, wird über die Sprungverteiler das nächste Bild vorbereitet und über den ZIOK ausgegeben. Im anderen Fall wird das zugeordnete Menu zur Ausgabe vorbereitet. Wurde die Leerzeile in einen letzten Frame einer Beratungssequenz abgesandt, wird allerdings an die Stelle zurückgesprungen, von wo die Beratung aufgerufen wurde. Im Kommandoverzweiger "Stichwort nicht gefunden" wird beim Kommando 9 ("Weiter") geprüft, ob die Fehlermeldungsroutine eingeschaltet ist (s. ERRON, EROFF). Ist diese aktiv, wird nach einer akustischen Fehlermeldung der ZIOK wieder angesprungen. Im anderen Fall erfolgt der Sprung über die Sprungverteiler zum nächsten Frame, d.h. die Eingabe wird als "Weiter" mit Leerzeile interpretiert.

Im Kommandoverzweiger "Stichwort gefunden" wird mit den Kommandos 7 bis 9 gleichermaßen verfahren. Zunächst wird geprüft, ob das eingegebene Stichwort ein Kommando war. In diesem Fall wird direkt zu den Kommandoroutinen verzweigt. Eine zweite Stack-Routine speichert die Indizes für die Zurückfunktion mit Stichworteingabe und gibt - falls dies der Fall ist - ggf. die Meldung aus, daß der Tn das angeforderte Frame noch nicht gesehen hat (s. Kap. 2.3). Danach wird aber dennoch zu dem Frame verzweigt.

Im Vorverzweiger 2 wird dann geprüft, ob mit dem Stichwort ein Menu, ein Untermenu oder eine Sequenz bzw. ein Frame aus einer Sequenz angesprungen werden soll und anschließend wird über die Sprungverteiler zu den angeforderten Ausgaben verzweigt.

Grundsätzlich ist der Ablauf im HP bei jeder Interaktion gleich:



Alle Interaktionen laufen über den ZIOK /M6/. Auch im Falle des Anhängens anderer Sequenzen wird der ZIOK teilweise durchlaufen und die Sprungverteiler dieses Knotens teilweise genutzt.

Die Wirkungsweise der Kommandoroutinen geht aus folgender Tabelle hervor:

Kommando	Stichworteingabe	Taste	Index im Lexikon
Blättern in einer Sequenz	x	-	1
Übersicht	möglich	0	2
Anfang	möglich <sup>1)</sup>	A	3
Ende	möglich <sup>1)</sup>	E	4
Bemerkung	x	-	5
Neu	möglich	-	6
Marke setzen	x <sup>1)</sup>	-	7
Marke springen	x <sup>1)</sup>	-	8
Zurück	möglich	Z	9
Beratung	möglich	B	-2)

<sup>1)</sup> Kann im HP u.U. mit Marke setzen, Marke springen vertauscht werden bzw. im Stichwortlexikon undefiniert werden.

<sup>2)</sup> Indizierung im Stichwortlexikon erfolgt wie bei einer Sequenz.

Beim Ende-Kommando wird das HP mit der Erstellung der Protokolldaten beendet. Das Neu-Kommando bewirkt nach Erstellung der Protokolldaten einen Neustart des Programmes. Das Kommando "Blättern in einer Sequenz" ist nur zu Testzwecken gedacht.

Das Programmsystem hat unter BS 2000 folgende Daten:

Gesamtgröße ohne MEN700 und MEN800	:	114.840 Bytes
Größe des HP	:	32.664 Bytes
Anzahl der ENTRYs	:	268
Anzahl der Moduln	:	101
Anzahl der EXTERNALs	:	360

Die COMMON-Bereiche haben folgende Größen:

/ABAKU/	:	384 Bytes
/KELLER/	:	6.408 Bytes
/STSTST/	:	12.020 Bytes
/DEVIC/	:	28 Bytes
/GSC08/	:	100 Bytes



### 3.2 Beschreibung der Unterprogramme

Nr.	Name	Speicherplatz	Stichwort
1	BOX1	688	Einfüllen eines Rechteckes mit 1 Zeilen
2	BOX2	692	dto. mit Text
3	BOX3	860	dto.
4	DTEXT	s.WTEXT	Ausgabe einer Meldung mit anschließendem Löschen
5	EINSEI	408	Einfüllen der Meldung "einzige Seite"
6	ERROFF	s.STN	Ausschalten der Fehlermeldung
7	ERRON	s.STN	Einschalten der Fehlermeldung
8	FREKOM	812	Abfrage der freien Kommandotasten
9	GLOOFF	s.STN	Ausschalten des globalen Lexikons
10	GLOON	s.STN	Einschalten des globalen Lexikons
11	INPTX	s.FREKOM	Übergabe des Eingabe-Textstrings
12	JUMP	Variabel	Sprungverteiler für die Sequenzen
13	KOMOFF	s.STN	Ausschalten des Kommandolexikons
14	KOMON	s.STN	Einschalten des Kommandolexikons
15	LEERZ	704	Erzeugen einer Leerzeile
16	LETBER	s.STN	Übergabe der Zeiger des letzten Frames vor der Beratung
17	LETFRA	728	Abfrage, ob ein best. Frame als letztes gesehen wurde
18	LETSEI	580	Einfüllen der Meldung "letzte Seite" (letzte Zeile)
19	LETSLI	s.LETSEI	dto. bestimmte Zeile
20	LINK	s.STN	Anhängen anderer Sequenzen
21	LINKF	s.STN	dto.
22	LINKS	s.STN	dto.
23	LINKT	s.STN	dto.
24	LOKOFF	s.STN	Ausschalten des lokalen Lexikons
25	LOKON	s.STN	Einschalten des lokalen Lexikons
26	MEN...	Variabel	Menus
27	MENUS	Variabel	Sprungverteiler für die Menus
28	PRELUD	1.280	Präludium
29	RAHMEN	824	Rahmen mit Textunterschrift für Dias

Nr.	Name	Speicherplatz	Stichwort
30	REDOFF	} s.STN	Ausschalten der freien Kommandotasten
31	BLAOFF		
32	GREOFF		
33	REDON	} s.STN	Einschalten der freien Kommandotasten
34	BLAON		
35	GREON		
36	SQ...	Variabel	Sequenzen
37	ST	s.STN	Start eines Frames mit Löschen ohne Dias
38	START	s.STN	Start einer Sequenz
39	STAV	504	Übernahme der AV-Gerätenummern
40	STD	s.STN	Start eines Frames mit Dia und mit Löschen
41	STFR	s.STN	Frame-Counter ändern
42	STM	s.STN	Start eines Menus ohne Dia mit Löschen
43	STMD	s.STMD	Start eines Menus mit Dia mit Löschen
44	STN	6.032	Start eines Frames ohne Löschen, ohne Stack
45	STND	s. STN	Start eines Frames mit Dia ohne Löschen
46	STNS	s. STN	Start eines Frames ohne Löschen mit Stack
47	STR	s. STN	Steuerung der Zurück-Funktion
48	TEXOFF	s. TEXON	Umschalten der Analyseroutine
49	TEXON	524	Umschalten dto.
50	TIME0	1.192	Initialisierung der Zeitroutine
51	TIME1	s.TIME0	Realzeit stoppen
52	TIME2	s.TIME0	dto.
53	UEBER	496	Einfüllen der Meldung "Übersicht"
54	WEG	888	Analyse des Tn-Weges
55	WEGT	720	dto.
56	WTEXT	780	Ausgabe einer Meldung mit anschl.Löschen
57	ZAHL	508	Abfrage der Zähler

Folgende Programme werden verwendet:

- aus der Grundsoftware /H3/:  
NORMIR, FSCCR, FSCUP, FILTXT, FILPOS, SENDZ, GSREAD, TCR,  
VCRPOS, VCRGO, SENDIA, DIAPOS, FSV DIA, SLEEP, ZEIT,  
KEYTAB, ANALYS, ANABUF
- aus der Bibliothek des Hahn-Meitner-Instituts:  
DAYTIM, DATUM, LZEIT
- aus der FORTRAN-Bibliothek:  
IFIX, FLOAT, IABS

In den folgenden Beschreibungen ist darauf zu achten, daß  
UM  $\equiv$  IMENU2 und IUMBL  $\equiv$  IMENU1 ist.

Folgende Größen im COMMON sind INTEGER\*4

STACK (99)  
COUNT  
STACKB (500)  
STACKS (500)  
STACKF (500)  
COUNT3  
COUNT2  
Z(32)  
BLOCK  
SEQUEN  
FRAME  
FRAMES  
UM  
IUMBL

Folgende Größen im COMMON sind LOGICAL:

TEST  
S(32)  
EIN  
AUS  
CLEAR

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		BOX 1		Nr.	1
Stichwort		Einfüllen eines Rechtecks mit einem Zeichen			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	688	
Aufruf		CALL BOX 1 (ICHAR, IZ, IS)			
Unterprogramme		FILPOS, FILTXT			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		<pre> /STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUMR(500), IUN(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMBL /DEVIC/ JVER1, JVER2, JTCR1, JTCR2, JGRDIA, NTIME1, MTIME1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANRYT, INTIM, IANOUT, IXX(9) </pre>			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
ICHAR	E/A1	-	Text-Zeichen		
IZ	E/I4	-	Zeile		
IS	E/I4	-	Spalte		
			<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 15px; margin-right: 5px; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, black 2px, black 4px);"></div> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; margin: 0 auto;"></div> <div style="text-align: left; margin-top: 5px;">IZ, IS</div> </div> </div>		

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	BOX 1		Nr.	1
Stichwort	Einfüllen eines Rechtecks mit einem Zeichen			


**Beschreibung:**

Dieses Programm füllt ein Rechteck im Formular-Graphik-Modus in den Bildspeicher ein. Das Rechteck ist 3 Zeichen lang und 1 Zeichen hoch. Das Zeichen ICHAR steht in der Mitte des Rechtecks. Der Autor hat selbst dafür Sorge zu tragen, daß die Bildschirmkonventionen eingehalten werden, d.h. daß folgende Bedingungen eingehalten werden:

$$1 \leq IZ \leq 21$$

$$1 \leq IS \leq 48$$

Zu beachten ist weiterhin, daß in der Zeile IZ-1 und in der Spalte IS+3 kein Text stehen darf, und daß im Aufruf die Variable ICHAR 4 Character lang ist.

**Flußdiagramm:**



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		BOX 2		Nr.	2
Stichwort		Einfüllen eines Rechtecks mit Text			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	692	
Aufruf		CALL BOX 2 (IZ, IS, LAE, ICHAR)			
Unterprogramme		FILPOS, FILTXT			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		<pre> /STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUNB(500), IUN(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGODIA, NTIVE1, MTIVE1 /\$GSCD\$/KOMMAN, INPUT(12), IANPYT, INTIM, TANOUT, IXX(9) </pre>			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
IZ	E/I4	-	Zeile      } des Rechtecks Spalte      } Länge des Rechtecks im Charakterraster Text-String  <div style="text-align: center;"> </div>		
IS	E/I4	-			
LAE	E/I4	-			
ICHAR	E/A4	-			

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	BOX 2		Nr.	2
Stichwort	Einfüllen eines Rechtecks mit Text			

Beschreibung:


Dieses Programm füllt ein Rechteck im Formular-Graphik-Modus in den Zeichenspeicher ein. Das Rechteck hat die Länge von LAE Zeichen und ist 1 Zeichen hoch. In das Rechteck werden LAE Zeichen des Textstrings ICHAR eingefüllt. Der Autor hat selbst dafür Sorge zu tragen, daß die Bildschirmkonventionen eingehalten werden, d.h. daß folgende Bedingungen eingehalten werden:

$$1 \leq IZ \leq 21$$


$$1 \leq IS \leq 48$$

$$1 \leq LAE \leq 48 - IS$$

Zu beachten ist weiterhin, daß in der Zeile IZ-1 und in der Spalte IS+LAE kein Text stehen darf.

Flußdiagramm:



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		BOX 3		Nr.	3
Stichwort		Einfüllen eines Rechtecks			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	860	
Aufruf		CALL BOX 3 (IZ, IS, LAE, IHOE)			
Unterprogramme		FILPOS, FILTXT			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUMR(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGRDIA, NTIME1, MTIME1 /EGSCDS/KOMMAN, INPUT(12), IANBYT, INTIM, IANOUT, IXX(9)			
Parameter		E= Eingangsparameter      ?=nicht erforderlicher Parameter A= Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D= Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
IZ	E/I4	-	Linke obere Ecke des Rechtecks (Zeile) dto. (Spalte) Länge des Rechtecks } im Charakterraster Höhe des Rechtecks }		
IS	E/I4	-			
LAE	E/I4	-			
IHOE	E/I4	-			
					



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	BOX 3		Nr.	3
Stichwort	Einfüllen eines Rechtecks			

**Beschreibung:**

Dieses Programm füllt ein Rechteck im Formular-Graphik-Modus in den Zeichenspeicher ein. Dabei ist IZ und IS die linke obere Ecke des Rechtecks, LAE die Länge und IHOE die Höhe des Rechtecks im Zeichenraster. Der Autor hat selbst dafür Sorge zu tragen, daß die Bildschirmkonventionen eingehalten werden, d.h. daß folgende Bedingungen eingehalten werden:

$$1 \leq IZ \leq 21$$


$$1 \leq IS \leq 48$$

$$1 \leq LAE \leq 48 - IS$$

$$1 \leq IHOE \leq 21 - IZ$$

Zu beachten ist weiterhin, daß in der Zeile über dem Rechteck und in der Spalte neben dem Rechteck kein Text stehen darf. Ebenso darf in der Spalte IS und in der Zeile IZ+IHOE-1 im Rechteck kein Text stehen.

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	BOX 3		Nr.	3
Stichwort	Einfüllen eines Rechtecks			

Flußdiagramm:



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		DTEXT		Nr.	4
Stichwort		Ausgabe einer Meldung mit anschließendem Löschen			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von WTEXT	
Aufruf		CALL DTEXT (MELD)			
Unterprogramme		NORMIR, FSCUP, FSCCR, FILTXT, SENDZ, SLEEP			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG,JDTSPL,TIM2,IPLAT,TEST, IUMB(500),TUM(500),IBLOCK(500),ISEQUE(500),IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK,COUNT,STACKB,STACKS,STACKF,COUNT3,COUNT2 /ABAKU/ Z,S,CLEAR,EIN,AUS,BLOCK,SEQUEN,FRAME,FRAMES,IIM, IUMB /DEVIC/ JVCRI,JVCR2,JTCRI,JTCR2,IGRDIA,NTIME1,MTIME1 /\$GSCN\$/KOMMAN,INPUT(12),IABRYT,INTIM,TANOUT,IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
MELD	E/12A4	-	12A4-Feld bzw. Hollerith-Konstante von 48 Zeichen mit dem Meldetext Ist das letzte Zeichen ein @ , brauchen nicht die restlichen Blanks der 48 Zeichen ausgeschrieben werden.		



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name		DTEXT	Nr.	4
Stichwort		Ausgabe einer Meldung mit anschließendem Löschen		

**Beschreibung:**

Dieses Programm arbeitet ähnlich wie WTEXT, nur daß der Cursor eine Zeile nach unten bewegt wird, bzw. die Nachricht ausgegeben wird.

Flußdiagramm: s. WTEXT

## Laborprojekt Zweiweg-Kabelfernsehen



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		EINSEI		Nr.	5
Stichwort		Einfüllen der Meldung "einzige Seite"			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	408	
Aufruf		CALL EINSEI			
Unterprogramme		BOX 2			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		<pre> /STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUMB(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMB /DEVIC/ JVC1, JVC2, JTC1, JTC2, JGRDIA, NTIME1, MTIME1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANBYT, INTIM, TANOUT, IXX(9) </pre>			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	EINSEI		Nr.	5
Stichwort	Einfüllen der Meldung "einzige Seite"			

Beschreibung:

Dieses Programm füllt die Meldung "einzige Seite" in den Zeichenpuffer (21. Zeile; Mitte). Bei der Ausgabe des entsprechenden Frames wird diese Meldung mit ausgegeben.


Beispiel:

```

1 CALL ST
.
.
.
.
CALL EINSEI
100 RETURN
END

```

} Textaufbereitung für einziges Frame

Flußdiagramm:


UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		ERROFF		Nr.	6
Stichwort		Ausschalten der Fehlermeldung im HP			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von STN	
Aufruf		CALL ERROFF			
Unterprogramme					
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		<pre> /STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUMR(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ <u>Z</u>, <u>S</u>, <u>CLEAR</u>, <u>EIN</u>, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCR2, JTCRI, JTCR2, JGEDIA, NTIVE1, MTIVE1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANPYT, INTIM, IANOUT, IXX(9) </pre>			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	ERROFF		Nr.	6
Stichwort	Ausschalten der Fehlermeldung im HP			

**Beschreibung:**

Mit diesem Programm wird für das HP der Schalter S(8) auf EIN gesetzt. Dies bewirkt, daß die akustische Fehlermeldung ausgeschaltet wird. Der Autor kann nun durch das Programm INPTX oder ANSWIS eine lokale Analyse der Tln-Eingabe durchführen.

**Flußdiagramm:**




UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		ERRON		Nr.	7
Stichwort		Einschalten der Fehlermeldung im HP			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von STN	
Aufruf		CALL ERRON			
Unterprogramme					
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		<pre> /STSTST/TAHSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUNB(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNY2 /ABAKU/ <u>Z</u>, <u>S</u>, <u>CLEAR</u>, <u>EIN</u>, <u>AUS</u>, <u>BLOCK</u>, <u>SEQUEN</u>, <u>FRAME</u>, <u>FRAMES</u>, <u>IIM</u>, IUMBL /DEVIC/ JVCB1, JVCB2, JTCB1, JTCB2, JGRDIA, NTIME1, MTIME1 /\$GSC0\$/KOMMAN, INPUT(12), IANBYT, INTIM, TANOUT, IXX(9) </pre>			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	ERRON		Nr.	7
Stichwort	Einschalten der Fehlermeldung im HP			

**Beschreibung:**

Mit dem Programm ERRON wird für das HP der Schalter S(8) auf AUS gesetzt. Dies bewirkt, daß die akustische Fehlermeldung aktiviert wird. Normalerweise geschieht dies im HP nach einer Tln-Eingabe, die korrekt ist, d.h. wenn der Eingabestring im Lexikon vorhanden ist.

**Flußdiagramm:**



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		FREKOM		Nr.	8
Stichwort		freie Kommandotasten			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	812	
Aufruf		CALL FREKOM (&Label 1, &Label 2, &Label 3, &Label 4) *)			
Unterprogramme					
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUMB(500), IUN(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ <u>Z</u> , S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGRDIA, NTIME1, MTIME1 /\$GSC0\$/KOMMAN, INPUT(12), TANRYT, INTIM, TANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
&Label 1	A	-	Rücksprung-Label, wenn 1. Taste gedrückt		
&Label 2	A	-	"      "      "      2. Taste      "		
&Label 3	A	-	"      "      "      3. Taste      "		
&Label 4	A	-	Rücksprung, wenn keine freie Kommandotaste gedrückt wurde		

\*) Label = max. 5stellige ganze Zahl

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	FREKOM		Nr.	8
Stichwort	freie Kommandotasten			

**Beschreibung:**

Mit diesem Programm wird festgestellt, ob eine der freien Kommandotasten betätigt wurde. Hierzu müssen diese mit den entsprechenden Unterprogrammen aktiviert worden sein (REDON, GREON, BLAON). Ist dies nicht der Fall, wird über den Rücksprung 4 zurückgesprungen. Mit diesem Aufruf kann eine direkte Verzweigung (ähnlich einem COMPUTED GOTO) vorgenommen werden. Intern werden die Zähler Z(30), Z(31), Z(32), falls die zugehörige Taste betätigt wurde und aktiv ist, um 1 hochgesetzt.

**Beispiel:**

CALL REDON

CALL BLAON

.

.

.

CALL FREKOM (1, 2, 4, 4)

.

.

.

.

1 CALL FILTXT ('SIE HABEN DIE ROTE TASTE GEDRÜCKT', 1,33)

RETURN

2 CALL FILTXT ('SIE HABEN DIE SCHWARZE TASTE GEDRÜCKT', 1,37)

3 RETURN

4 CALL FILTXT ('DIE GRÜNE TASTE IST NICHT AKTIV', 1,32)


RETURN

.

.

.

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	FREKOM		Nr.	8
Stichwort	freie Kommandotasten			

Flußdiagramm:




UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		GLOOFF		Nr.	9
Stichwort		Ausschalten des globalen Lexikons			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von STN	
Aufruf		CALL GLOOFF			
Unterprogramme					
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		<pre> /STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUNR(500), IUN(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ <u>Z</u>, <u>S</u>, <u>CLEAR</u>, <u>EIN</u>, <u>AUS</u>, <u>BLOCK</u>, <u>SEQUEN</u>, <u>FRAME</u>, <u>FRAMES</u>, <u>IM</u>, IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCR2, JTCRI, JTCR2, JGRDIA, NTIME1, MTIME1 /\$GSC0\$/KOMMAN, INPUT(12), IANBYT, INTIM, IANOUT, IXX(9) </pre>			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	GLOOFF		Nr.	9
Stichwort	Ausschalten des globalen Lexikons			

**Beschreibung:**

Mit diesem Programm hat der Autor die Möglichkeit, das Durchsuchen des globalen Lexikons zu verhindern. Im HP wird das Lexikon für die nächste Interaktion wieder eingeschaltet.

**Flußdiagramm:**





UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		GLOON		Nr.	10
Stichwort		Einschalten des globalen Lexikons			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von STN	
Aufruf		CALL GLOON			
Unterprogramme					
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUNB(500), IUN(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ <u>Z</u> , <u>S</u> , <u>CLEAR</u> , <u>EIN</u> , AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGQDIA, NTIVE1, MTIME1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANPYT, INTIM, IANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[The following text is extremely faint and largely illegible. It appears to be a series of paragraphs or a list of items, possibly related to administrative matters or a report. The text is too light to transcribe accurately.]

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		INPTX		Nr.	11
Stichwort		Übergabe des Eingabe-Textstrings			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von FREKOM	
Aufruf		CALL IMPTEX (ITEXT)			
Unterprogramme					
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUNB(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGRDIA, NTIVE1, MTIVE1 /\$GSCD\$/KOMMAN, <u>INPUT(12)</u> , IANPYT, INTIM, IANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
ITEXT	A/I4(12)	-	in ITEXT (1) bis ITEXT (12) stehen die 48 Eingabezeichen		

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	INPTX		Nr.	11
Stichwort	Übergabe des Eingabe-Textstrings			

**Beschreibung:**

Mit diesem Programm wird der Eingabe-Textstring, der in der COMMON-Größe INPUT (12 INTEGER \*4-Worte) an die Sequenz-Unterprogramme übergeben. In ITEXT (12 INTEGER \*4-Worte) steht danach der String z.B. zu lokalen Analyse bzw. Ausgabe zur Verfügung. Das Feld INPUT wird nicht verändert. Falls ITEXT indiziert verarbeitet werden soll, muß ITEXT als INTEGER\*4-Feld deklariert werden. Einfache Analysen lassen sich mit der GS-Routine ANSWIS durchführen.


**Beispiel:**

```

DIMENSION ITEXT (12)
DATA I1 / 'ENDE'/
.
.
.
CALL INPTX (ITEXT)
IF (ITEXT(4) .EQ. I1) GOTO 1
.
.

```

Es wird geprüft, ob in den Spalten 9 - 12 das Worte "ENDE" eingegeben wurde.

**Flußdiagramm:**


## Laborprojekt Zweiweg-Kabelfernsehen

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		JUMP		Nr.	12
Stichwort		Sprungverteiler für die Sequenzen			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	variabel	
Aufruf		CALL JUMP (IBL, ISEQ)			
Unterprogramme		SQ 101 .....SQ999 je nach Ausbaustufe			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUNB(500), TUN(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), JFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGEDIA, NTIVE1, MTIVE1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANRYT, INTIM, IANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
IBL	E/I4	-	Blockzeiger mit $0 < \text{IBL} < 10$		
ISEQ	E/I4	-	Sequenzzeiger mit $0 < \text{ISEQ} < 100$		

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	JUMP	Nr.	12	
Stichwort	Sprungverteiler für die Sequenzen			

Beschreibung:

Mit dieser Routine wird der Sprung zu den Sequenzen organisiert und ausgeführt. Der Aufruf erfolgt im Hauptprogramm. IBL ist dabei der Blockzeiger und ISEQ der Sequenzzeiger. Eine Prüfung auf Einhaltung der Breichsgrenzen der Parameter findet nicht statt. Dabei sollte der Autor dieses Programm möglichst nicht benutzen. Ein direkter Sprung ist mit den Link-Programmen möglich.


Flußdiagramm:

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		KOMOFF		Nr.	13
Stichwort		Ausschalten des Kommandolexikons			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von STN	
Aufruf		CALL KOMOFF			
Unterprogramme					
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		<pre> /STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, TPLAT, TEST, IUMB(500), IUN(500), IBLOCK(500), ISEQUE(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ Z, <u>S</u>, CLEAR, EIN, <u>AUS</u>, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMB, /DEVICE/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGRDIA, NTIME1, MTIME1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANPYT, INTIM, IANOUT, IXX(9) </pre>			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name		KOMOFF	Nr.	13
Stichwort		Ausschalten des Kommandolexikons		

Beschreibung:

Mit diesem Programm hat der Autor die Möglichkeit, das Durchsuchen des Kommandolexikons zu verhindern. Im HP wird das Lexikon für die nächste Interaktion wieder eingeschaltet.

Flußdiagramm:




UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		KOMON		Nr.	14
Stichwort		Einschalten des Kommandolexikons			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von STN	
Aufruf		CALL KOMON			
Unterprogramme					
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, TPLAT, TEST, IUMR(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ <u>Z</u> , <u>S</u> , <u>CLEAR</u> , <u>EIN</u> , AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGQDIA, NTIVE1, MTIME1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANBYT, INTIM, IANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	KOMON		Nr.	14
Stichwort	Einschalten des Kommandolexikons			

Beschreibung:

Mit diesem Programm kann der Autor das Kommandolexikon einschalten.

Flußdiagramm:

## Laborprojekt Zweiweg-Kabelfernsehen

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		LEERZ		Nr.	15
Stichwort		Erzeugen einer Leerzeile			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	704	
Aufruf		CALL LEERZ (IZ,IS)			
Unterprogramme		NORMIR, FILPOS, FILTXT, SENDZ			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAHSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUMB(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQUE(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMB /DEVICE/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGEDIA, NTIVE1, MTIVE1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANBYT, INTIM, TANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
IZ	E/I4	-	Cursorstellung für Zeile ( $1 \leq IZ \leq 21$ *)		
IS	E/I4	-	Cursorstellung für Spalte( $1 \leq IS \leq 48$ *)		

\*) Bei Nichteinhalten Fehlermeldung: "POS.-FEHLER IN LEERZ!"

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	LEERZ		Nr.	15
Stichwort	Erzeugen einer Leerzeile			

Beschreibung:

Mit diesem Programm hat der Autor die Möglichkeit, eine Zeile bzw. den letzten Teil zu löschen. Der Parameter IZ gibt die Zeile, IS die Spalte an, ab der gelöscht werden soll. Werden die zulässigen Bereiche überschritten, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Das Löschen der Zeile erfolgt unmittelbar, d.h. nicht erst zur nächsten Interaktion, und der Cursor bleibt in der gelöschten Zeile stehen.

Beispiel:


```

CALL FILPOS(21,1)
CALL FILTXT('ENDE',1,4)
CALL SENDZ
CALL LEERZ(21,1)

```

Obige Statements schreiben das Wort ENDE auf den Bildschirm und löschen es sofort wieder.

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	LEERZ		Nr.	15
Stichwort	Erzeugen einer Leerzeile			


Flußdiagramm:

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		LETBER		Nr.	16
Stichwort		Übergabe der Zeiger des letzten Frames vor der Beratung			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von STN	
Aufruf		CALL LETBER (IB,IS, IF)			
Unterprogramme					
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUMB(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) <u>/KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2</u> <u>/ABAKU/ Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM,</u> IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGODIA, NTIME1, MTIME1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANRYT, INTIM, TANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
IB	A/I4		Blockzeiger		
IS	A/I4		Sequenzzeiger		
IF	A/I4		Framezeiger		

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	LETBER		Nr.	16
Stichwort	Übergabe der Zeiger des letzten Frames vor der Beratung			

**Beschreibung:**

Mit diesem Programm kann der Autor sich die Zeiger des letzten Frames vor dem Aufruf der Beratung holen, um damit u.U. eine individuelle Verzweigung vorzunehmen.

**Flußdiagramm:**

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		LETFRA		Nr.	17
Stichwort		Abfrage, ob ein bestimmtes Frame als letztes gesehen wurde			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	728	
Aufruf		z.B. IF (LETFRA(IB, IS, IF) GOTO...			
Unterprogramme					
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUMB(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGRDIA, NTIME1, MTIME1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANPYT, INTIM, IANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
IB	E/I4	-	Blockzeiger		
IS	E/I4	-	Sequenzzeiger		
IF	E/I4	-	Framenummer		



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	LETFRA		Nr.	17
Stichwort	Abfrage, ob ein bestimmtes Frame als letztes gesehen wurde			

Beschreibung:

Mit dieser logischen Funktion kann der Autor überprüfen, ob ein bestimmtes Frame als letztes Frame gesehen wurde.


Beispiel:

```

1 CALL ST
  IF(LETFR(1,4,2)) GOTO 4
  .
  .
  .
4 CALL WTEXT('DAS KENNEN SIE DOCH SCHON')
  .
  .
  .

```

Hiermit wird geprüft, ob das letzte Frame das 2. Frame der 4. Sequenz des 1. Blockes war.

Flußdiagramm:



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		LETSEI		Nr.	18
Stichwort		Einfüllen der Meldung "letzte Seite"			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	580	
Aufruf		CALL LETSEI			
Unterprogramme		BOX 2			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUMB(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2, /ABAKU/ Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMB, /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGQDIA, NTIVE1, MTIVE1 /\$GSC0\$/KOMMAN, INPUT(12), IANPYT, INTIM, TANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	LETSEI		Nr.	18
Stichwort	Einfüllen der Meldung "letzte Seite"			

Beschreibung:

Dieses Programm füllt die Meldung "letzte Seite" in den Zeichenpuffer (21. Zeile; Mitte). Bei der Ausgabe des letzten Frames wird diese Meldung mit ausgegeben.


Beispiel:

```

.
.
.
4 CALL ST
.
.
.
CALL LETSEI
100 RETURN
END

```

} Textaufbereitung des letzten Frames

Flußdiagramm:



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		LETSLI		Nr.	19
Stichwort		Einfüllen der Meldung "letzte Seite"			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von LETSEI	
Aufruf		CALL LETSLI(IZZ)			
Unterprogramme		BOX 2			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		<pre> /STSTST/TAHSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUNB(500), IUN(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGRDIA, NTIVE1, MTIVE1 /\$GSC0\$/KOMMAN, INPUT(12), IANBYT, INTIM, TANOUT, IXX(9) </pre>			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
IZ	E/I4	-	Zeile, in der die Meldung steht		

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	LETSLI		Nr.	19
Stichwort	Einfüllen der Meldung "letzte Seite"			

Beschreibung:

Dieses Programm füllt die Meldung "letzte Seite" in den Zeichenpuffer (in der Zeile IZZ; Mitte). Bei der Ausgabe des letzten Frames wird diese Meldung mit ausgegeben.

Beispiel:


```

.
.
4 CALL ST
.
.
.
CALL LETSLI(4)
100 RETURN
END

```

} Textaufbereitung des letzten Frames

Die Meldung erscheint in der 4. Zeile

Flußdiagramm:

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		LINK		Nr.	20
Stichwort		Anhängen anderer Sequenzen			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von STN	
Aufruf		CALL LINK (ITEXT)			
Unterprogramme		TEXON, ANALYS, TEXOFF			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		<u>/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, TPLAT, TEST,</u> <u>IUMB(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500),</u> <u>ISTART(500)</u> <u>/KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2</u> <u>/ABAKU/ Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM,</u> <u>IUMBL</u> <u>/DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGRDIA, NTIME1, MTIME1</u> <u>/GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), TANPYT, INTIM, TANOUT, IXX(9)</u>			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
ITEXT	E/A...	-	Name der anzuhängenden Sequenz im Lexikon (Hollerith, max. 16 Character lang mit @ abschließen)		

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	LINK		Nr.	20
Stichwort	Anhängen anderer Sequenzen			

Beschreibung:

Mit diesem Programm kann der Autor andere Sequenzen anhängen. Dabei wird mit ITEXT direkt der Sequenzname oder das Stichwort angegeben, unter dem die jeweilige Sequenz im Lexikon abgelegt ist. Mit den Parametern im Lexikon werden Start- und Endframe gesteuert.

Beispiel:

```

.
.
.
4 CALL ST
.
.
.
    RETURN
5 CALL LINK ('REGEL 1a') Anhängen der Sequenz 'REGEL 1'.
    RETURN
    END
.
.
.

```

} Textaufbereitung für das 4. Frame

Flußdiagramm: s. START

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		LINKF		Nr.	21
Stichwort		Anhängen anderer Sequenzen			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von STN	
Aufruf		CALL LINKF (IB, IS, IF)			
Unterprogramme					
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/IAHSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUMB(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ <u>Z</u> , <u>S</u> , <u>CLEAR</u> , <u>EIN</u> , <u>AUS</u> , <u>BLOCK</u> , <u>SEQUEN</u> , <u>FRAME</u> , <u>FRAMES</u> , <u>IIM</u> , IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGRDIA, NTIME1, MTIME1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANRYT, INTIM, TANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
IB	E/I4	-	Block-Bereich		
IS	E/I4	-	Sequenz in IB		
IF	E/I4	-	Frame in IS		



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	LINKF		Nr.	21
Stichwort	Anhängen anderer Sequenzen			

**Beschreibung:**

Mit diesem Programm kann der Autor andere Sequenzen anhängen. Dabei gibt IB den Block, IS die Sequenz und IF das Frame an. Das Anhängen wird wie ein Frame behandelt.

**Beispiel:**

```

.
.
.
4 CALL ST
.
.
.
} Textaufbereitung des 4. FRAMES
RETURN
5 4 CALL LINKF (4,3,2) Anhängen des 2. bis nten Frames der 3. Sequenz des
                          4. Blockes
RETURN
END

```

**Flußdiagramm:** siehe LINKS

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		LINKS		Nr.	22
Stichwort		Anhängen anderer Sequenzen			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von STN	
Aufruf		CALL LINKS (IS)			
Unterprogramme					
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, <u>TEST</u> , IUMB(500), IUNT(500), TBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ <u>Z</u> , <u>S</u> , <u>CLEAR</u> , <u>EIN</u> , <u>AUS</u> , <u>BLOCK</u> , <u>SEQUEN</u> , <u>FRAME</u> , <u>FRAMES</u> , IIM, IUMBL /DEVICE/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGRDIA, NTIME1, MTIME1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANRYT, INTIM, TANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
IS	E/I4	-	Sequenz des gerade benutzten Blockes		



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	LINKS		Nr.	22
Stichwort	Anhängen anderer Sequenzen			

**Beschreibung:**

Mit diesem Programm kann der Autor eine andere Sequenz des gerade aktuellen Blockes anhängen. IS ist die Sequenznummer. Das Anhängen wird wie ein Frame behandelt.

**Beispiel:**

```

.
.
.
4 CALL ST
.
.
.
} Textaufbereitung des 4. Frames
RETURN
5 CALL LINKS (4)  Anhängen der 4. Sequenz ab 1. Frame des gerade aktuellen Blockes
RETURN
END

```



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		LINKT		Nr.	23
Stichwort		Anhängen anderer Sequenzen			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von STN	
Aufruf		CALL LINKT (IB, IS)			
Unterprogramme					
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/ <u>IAUSG</u> , <u>IDISPL</u> , <u>TIM2</u> , <u>IPLAT</u> , <u>TEST</u> , <u>IUNB</u> (500), <u>IUNT</u> (500), <u>IBLOCK</u> (500), <u>ISEQUE</u> (500), <u>IFRAMS</u> (500), <u>ISTART</u> (500) /KELLER/ <u>STACK</u> , <u>COUNT</u> , <u>STACKB</u> , <u>STACKS</u> , <u>STACKF</u> , <u>COUNT3</u> , <u>COUNT2</u> /ABAKU/ <u>Z</u> , <u>S</u> , <u>CLEAR</u> , <u>EIN</u> , <u>AUS</u> , <u>BLOCK</u> , <u>SEQUEN</u> , <u>FRAME</u> , <u>FRAMES</u> , <u>IIM</u> , <u>IUMBL</u> /DEVIC/ <u>JVCR1</u> , <u>JVCR2</u> , <u>JTCR1</u> , <u>JTCR2</u> , <u>JGQDIA</u> , <u>NTIME1</u> , <u>MTIME1</u> /\$GSCN\$/KOMMAN, <u>INPUT</u> (12), <u>IANRYT</u> , <u>INTIM</u> , <u>IANOUT</u> , <u>IXX</u> (9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
IB	E/I4	-	Block-Bereich		
IS	E/I4	-	Sequenz in IB		



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	LINKT		Nr.	23
Stichwort	Anhängen anderer Sequenzen			

**Beschreibung:**

Mit diesem Programm kann der Autor andere Sequenzen anhängen. Dabei gibt IB den Block und IS die Sequenz an. Die angehängte Sequenz wird am Frame 1 gestartet. Das Anhängen wird wie ein Frame behandelt.

**Beispiel:**


```

.
.
.
4 CALL ST
.
.
.
    } Textaufbereitung des 4. Frames
RETURN
5 CALL LINKT (4,2)  Anhängen der 2. Sequenz des 4. Blockes ab 1. Frame der
                    2. Sequenz
RETURN
END

```

Flußdiagramm: siehe LINKS

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	LINKF, LINKT, LINKS		Nr.	21,22,23
Stichwort	Anhängen anderer Sequenzen			

Flußdiagramm:


\*) "Link-Parameter falsch (Steuerprogramm)"

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		LOKOFF		Nr.	24
Stichwort		Ausschalten des lokalen Lexikons			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von STN	
Aufruf		CALL LOKOFF			
Unterprogramme					
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		<pre> /STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUNB(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ <u>Z</u>, <u>S</u>, <u>CLEAR</u>, <u>EIN</u>, <u>AUS</u>, <u>BLOCK</u>, <u>SEQUEN</u>, <u>FRAME</u>, <u>FRAMES</u>, <u>IUM</u>, IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCR2, JICRI, JICR2, JGODIA, NTIME1, MTIME1 /\$GSCD\$/KOMMAN, INPUT(12), IANRYT, INTIM, IANOUT, IXX(9) </pre>			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	LOKOFF		Nr.	24
Stichwort	Ausschalten des lokalen Lexikons			

**Beschreibung:**

Mit diesem Programm hat der Autor die Möglichkeit, das Durchsuchen des lokalen Lexikons zu verhindern. Im HP wird das Lexikon für die nächste Interaktion wieder eingeschaltet.

**Flußdiagramm:**






UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		LOKON		Nr.	25
Stichwort		Einschalten des lokalen Lexikons			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von STN	
Aufruf		CALL LOKON			
Unterprogramme					
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUMR(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ <u>Z</u> , <u>S</u> , <u>CLEAR</u> , <u>EIN</u> , AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGRDIA, NTIME1, MTIME1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANBYT, INTIM, IANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	LOKON		Nr.	25
Stichwort	Einschalten des lokalen Lexikons			

**Beschreibung:**

Mit diesem Programm kann der Autor das lokale Lexikon einschalten.

**Flußdiagramm:**

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		MEN		Nr.	26
Stichwort		Menus			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	variabel	
Aufruf		CALL MEN ... <sup>1)</sup>			
Unterprogramme		Werden vom Autor festgelegt			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, TPLAT, TEST, IUMB(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQUE(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGRIA, NTIVE1, MTIVE1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANBYT, INTIM, TANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
			<div>1)</div> <div>Der Menuname besteht aus den Buchstaben MEN9 und zwei Ziffern. Die erste Ziffer gibt die Blockzugehörigkeit an, die letzte Ziffer ist die Nummer des Menus. Dabei bedeutet eine Ø, daß es sich um das Hauptmenu des Blockes handelt.</div>		



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	MEN		Nr.	26
Stichwort	Menus			

Beschreibung:

Jedes Menu muß folgenden Aufbau haben:

```

SUBROUTINE MEN9.. 1)
CALL START ('#MEN9.. a',IF) 1)
CALL STM
.
.
.
RETURN
END

```

} Textaufbereitung für das Menu

Über den Gebrauch der Startroutinen s. STM, STMD etc. Statt der Startroutine STM kann auch ein Linkaufruf verwendet werden. Die beiden übergeordneten Hauptmenus des HP werden MEN700 und MEN800 genannt.


1) ...= Menu-Nummer (s. Deckblatt)

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		MENUS		Nr.	27
Stichwort		Sprungverteiler für die Menus			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	variabel	
Aufruf		CALL MENUS ( IMENU1, IMENU2)			
Unterprogramme		MEN 91Ø ..... MEN 999 je nach Ausbaustufe			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUMB(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQUE(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMB /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGRDIA, NTIVE1, MTIVE1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IAMPYT, INTIM, IANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
IMENU1	E/I4	-	Blockzeiger mit $Ø < IMENU1 < 1Ø$		
IMENU2	E/I4	-	Untermenuzeiger mit $Ø \leq IMENU2 < 1Ø$		

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	MENUS		Nr.	27
Stichwort	Sprungverteiler für die Menus			

Beschreibung:

Mit dieser Routine wird der Sprung zu den Menus organisiert und ausgeführt. Der Aufruf erfolgt vom HP aus. IMENU1 ist dabei der Blockzeiger und IMENU2 der Untermenuzeiger. Eine Prüfung auf Einhaltung der Bereichsgrenzen der Parameter findet nicht statt. Daher sollte der Autor dieses Programm möglichst nicht benutzen. Ein direkter Sprung ist mit den Link-Programmen möglich.


Flußdiagramm:

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		PRELUD		Nr.	28
Stichwort		Präludium für HP-Start			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	1.280	
Aufruf		CALL PRELUD (LOGIC, DAT, TAG, UHR)			
Unterprogramme		NORMIR, FILTXT, FSCCR, GSREAD, SENDZ, TCR			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAHSG,JDISPL,TIM2,IPLAT,TEST, IUNR(500),IUM(500),IBLOCK(500),ISEQUE(500),IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK,COUNT,STACKB,STACKS,STACKF,COUNT3,COUNT2 /ABAKU/ Z,S,CLEAR,EIN,AUS,BLOCK,SEQUEN,FRAME,FRAMES,IIN, IUMBL /DEVIC/ <u>JVCRI,JVCR2,JTCRI,JTCR2,JGRDIA,NTTYE1,MTTYE1</u> /\$GSCN\$/ <u>KOMMAN,INPUT(12),IANRYT,INTIM,IANOUT,IXX(9)</u>			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
LOGIC	E/I4	-	=0 → kein Präludium		
DAT	E/R8	-	Datum im Hollerithformat		
TAG	E/I2(10)	-	Tagesnamen im Hollerithformat		
UHR	E/R8	-	Uhrzeit im Hollerithformat		

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	PRELUD		Nr.	28
Stichwort	Präludium für HP-Start			

**Beschreibung:**

Dieses Programm fragt den Tn-Namen zu Experimental-Zwecken ab, gibt Datum, Uhrzeit und Tag aus und startet dann einen Erläuterungstext vom Tonbandkassettengerät. Wird in der Protokoll-File LOGIC =  $\emptyset$  gesetzt, wird kein Präludium ausgeführt. Falls erforderlich, kann der Autor ein anderes PRELUD-Programm einbinden. Dabei ist auf die Parameterart Rücksicht zu nehmen, da dieses Programm vom HP aus gestartet wird.

**Flußdiagramm:**





UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		RAHMEN		Nr.	29
Stichwort		Rahmen mit Textunterschrift für Dias			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	824	
Aufruf		CALL RAHMEN (ITEXT)			
Unterprogramme		FILPOS, FILTXT			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUNB(500), IUN(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGRDIA, NTIME1, MTIME1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANRYT, INTIM, IANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
ITEXT	E/12A4	-	12A4-Feld bzw. Hollerith-Konstante von 48 Zeichen mit der Textunterschrift. Ist das letzte Zeichen ein <b>Q</b> , brauchen nicht die restlichen Blanks der 48 Zeichen ausgeschrieben werden.		

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	RAHMEN		Nr.	29
Stichwort	Rahmen mit Textunterschrift für Dias			

Beschreibung:

Dieses Programm füllt einen Rahmen mit der Textunterschrift aus ITEXT in den Puffer von NORMIR. Nach dieser Routine steht der Cursor in der 1. Zeile und der 1. Spalte. Der Text steht unter dem Rahmen.

Beispiel:


```

.
.
4 CALL STD (27)
  CALL RAHMEN('DIES IST DAS 27. BILD    0')
  RETURN
.
.
.

```



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	RAHMEN		Nr.	29
Stichwort	Rahmen mit Textunterschrift für Dias			

Flußdiagramm:



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		REDOFF, BLAOFF, GREOFF		Nr.	30,31,32
Stichwort		Inaktivieren der freien Kommandotasten			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von STN	
Aufruf		CALL REDOFF; CALL BLAOFF; CALL GREOFF			
Unterprogramme					
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUNB(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ <u>Z</u> , <u>S</u> , <u>CLEAR</u> , <u>EIN</u> , <u>AUS</u> , <u>BLOCK</u> , <u>SEQUEN</u> , <u>FRAME</u> , <u>FRAMES</u> , <u>IIM</u> , IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCR2, JTCRI, JTCR2, JGRDIA, NTIME1, MTIME1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANPYT, INTIM, IANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		


UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	REDOFF, BLAOFF, GREOFF		Nr.	30,31,32
Stichwort	Inaktivieren der freien Kommandotasten			

Beschreibung:


Normalerweise sind die freien Kommandotasten inaktiv. Hat der Autor eine oder mehrere Tasten aktiviert, wirken sie wie die Weitertaste. Der Autor hat die Möglichkeit, durch lokale Analyse festzustellen, welche der freien Kommandotasten der Tln gedrückt hat. Will der Autor, daß in bestimmten Bereichen eine oder mehrere der freien Kommandotasten nicht benutzt werden, so muß er diese durch o.g. Programme abschalten.

Flußdiagramme:


rote Taste (A)



schwarze Taste (B)



grüne Taste (C)



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		REDON, BLAON, GREON		Nr.	33,34,35
Stichwort		Aktivieren der freien Kommandotasten			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von STN	
Aufruf		CALL REDON; CALL BLAON; CALL GREON			
Unterprogramme					
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUMR(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ <u>Z</u> , <u>S</u> , <u>CLEAR</u> , <u>EIN</u> , <u>AUS</u> , <u>BLOCK</u> , <u>SEQUEN</u> , <u>FRAME</u> , <u>FRAMES</u> , <u>IUM</u> , <u>IUMBL</u> /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGRIA, NTIVE1, MTIME1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IAMPYT, INTIM, TANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		




UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	REDON, BLAON, GREON		Nr.	33,34,35
Stichwort	Aktivieren der freien Kommandotasten			

Beschreibung:


Mit diesem Programm können die freien Kommandotasten aktiviert werden, um TIn-Eingaben lokal analysieren zu können. Geschieht dies nicht, wird vom HP eine Fehlermeldung gegeben und die Eingabe nicht entgegengenommen. Sind die Tasten aktiviert, wirken sie wie die Weitertaste.

Flußdiagramme:


rote Taste(A)



schwarze Taste(B)



grüne Taste(C)





UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		SQ		Nr.	36
Stichwort		Sequenzen			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	variabel	
Aufruf		CALL SQ ... 1)			
Unterprogramme		werden vom Autor festgelegt			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		<pre> /STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUMR(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCR2, JTCRI, JTCR2, JGQDIA, NTIVE1, MTIVE1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANRYT, INTIM, TANOUT, IXX(9) </pre>			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
			1) Der Sequenzname besteht aus den Buchstaben SQ und drei Ziffern. Die erste Ziffer gibt die Blockzugehörigkeit an, die beiden letzten Ziffern sind die Nummer der Sequenz.		



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	SQ		Nr.	36
Stichwort	Sequenzen			

**Beschreibung:**

Jede Sequenz muß folgenden Aufbau haben:

```

SUBROUTINE SQ ...1)
CALL START (#SQ ... @', IF)1)
GOTO (1,2,...), IF2)
1 CALL ST
  .
  .
  RETURN
2 CALL ST
  .
  .
  RETURN
3 CALL ST
  .
  .
  .
100 RETURN
END

```

} 1. Frame

} 2. Frame

Über den Gebrauch der Frame-Start-Routinen s. ST, STD etc. Statt der Startroutinen können auch Link-Aufrufe verwendet werden.

1) ... = Sequenz (s. Deckblatt)

2) hier sind so viele Ziffern einzufügen, wie die Sequenz Frames hat



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		ST		Nr.	37
Stichwort		Start eines Frames mit Löschen ohne Dia			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von STN	
Aufruf		CALL ST			
Unterprogramme		NORMIR, FSNORM, (FSVDIA, DIAPOS), FILPOS			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		<pre> /STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, TPLAT, TEST, IUMB(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ <u>Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM,</u> IUMB, /DEVIC/ JVCRI, JVCR2, JTCRI, JTCR2, <u>JGRDIA, NTIME1, MTIME1</u> /<u>\$GSCN\$</u>/KOMMAN, INPUT(12), TANBYT, INTIM, TANOUT, IXX(9) </pre>			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name		ST	Nr.	37
Stichwort		Start eines Frames mit Löschen ohne Dia		

Beschreibung:

Jedes Frame ohne Dias und mit Löschen des Bildschirmes muß mit dem Aufruf ST beginnen:

Beispiel:

```

.
.
.
4 CALL ST
.
.
.
    RETURN
5 CALL ST
.
.
.
    RETURN

```

} Textaufbereitung für das 4. Frame

} Textaufbereitung für das 5. Frame

Flußdiagramm:

s. STNS



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		START		Nr.	38
Stichwort		Start einer Sequenz			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von STN	
Aufruf		CALL START (ITEXT,IF)			
Unterprogramme		TEXON, ANALYS, TEXOFF			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUMR(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQUE(500), IFRAMS(500), <u>ISTART(500)</u> /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ <u>Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIV,</u> <u>IUMBL</u> /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGRDIA, NTIVE1, MTIME1 /EGSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANRYT, INTIM, IANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
ITEXT	E/A...	-	Name der Sequenz im Lexikon (Hollerith; max. 16 Character lang; mit $\alpha$ abschließen)		
IF	A/I4	-	Sprungvariable für den Framesprungverteiler		

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	START	Nr.	38	
Stichwort	Start einer Sequenz			

**Beschreibung:**

Jede Sequenz und jedes Menu muß mit dem Aufruf START und einem Framesprungverteiler beginnen. Dieses Programm liefert die Identifikation der Sequenz für die Zurückfunktion und steuert die Frameausgabe.

**Beispiel:**

```

SUBROUTINE SQ 101
CALL START ('#SQ101a', IF)
GOTO (1, 2, 3), IF

1  CALL ST
   .
   .
   .
   RETURN
2  CALL ST
   .
   .
   .
   RETURN
3  CALL ST
   .
   .
   .
   RETURN
100 END

```

Start der Sequenz mit dem Namen SQ101, der im Lexikon abgelegt sein muß  
Sprungverteiler für die Frames- im Beispiel sind es 3-1)


} Textaufbereitung für das 1. Frame

} Textaufbereitung für das 2. Frame

} Textaufbereitung für das 3. Frame

1) Ist nur 1 Frame vorhanden, entfällt der Sprungverteiler.

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	START	Nr.	38	
Stichwort	Start einer Sequenz			

Flußdiagramm:

\*) "Link-Index falsch (Steuerprogramm)"



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		STAV		Nr.	39
Stichwort		Übernahme der AV-Geräte-Nummern			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	504	
Aufruf		CALL STAV (IV1, IV2, IT1, IT2)			
Unterprogramme					
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STST/TAUSG, JDISPL, TIM2, TPLAT, TEST, IUMB(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQUE(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMBL /DEVIC/ <u>JVCRI</u> , <u>JVCR2</u> , <u>JTCRI</u> , <u>JTCR2</u> , JGRDIA, NTIME1, MTIME1 /EGSCN/ <u>KOMMAN</u> , INPUT(12), IANBYT, INTIM, IANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
IV1	A/I4	-	Nr. der 1. VCR		
IV2	A/I4	-	Nr. der 2. VCR		
IT1	A/I4	-	Nr. des 1. TCR		
IT2	A/I4	-	Nr. des 2. TCR		

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name		STAV	Nr.	39
Stichwort		Übernahme der AV-Geräte-Nummern		

Beschreibung:


Mit diesem Programm werden die AV-Gerätenummern, die in der Datei DATA, PROTOKOLL, NAME definiert werden, übernommen. Damit kann der Autor unabhängig von der Systemkonfiguration die AV-Programme der Grundsoftware nutzen.

Beispiel:

```

SUBROUTINE SQ 101
CALL START ('#SQ 101 a', IF)
CALL STAV (IV1, IV2, IT1, IT2)
GOTO (1, 2, ...), IF
1 CALL ST
CALL WTEXT ('FILM-STARTa')
CALL VCRPOS( IV1, 0, -1)
CALL VCRGO (IV1)
RETURN
2 CALL ST
.
.
.

```

Flußdiagramm:



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		STD		Nr.	40
Stichwort		Start eines Frames mit Dia und Löschen			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von STN	
Aufruf		CALL STD (JDIA)			
Unterprogramme		FSNORM, FSV DIA, DIAPOS, FILPOS, NORMIR			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, TPLAT, TEST, IUMB(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ <u>Z</u> , <u>S</u> , <u>CLEAR</u> , <u>EIN</u> , <u>AUS</u> , <u>BLOCK</u> , <u>SEQUEN</u> , <u>FRAME</u> , <u>FRAME3</u> , IIM, IUMB1 /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGRDIA, NTIME1, MTIME1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANPYT, INTIM, IANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
JDIA	E/I4	-	Dianummer mit $0 \leq JDIA \leq 80$		

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	STD		Nr.	40
Stichwort	Start eines Frames mit Dia und Löschen			

Beschreibung:

Jedes Frame mit Dia und Löschen des Bildschirms muß mit dem Aufruf STD beginnen. Vor der Ausgabe des Frames wird der Bildschirm gelöscht. JDIA ist dabei die absolute Dianummer.


Beispiel:

```

.
.
.
4  CALL STD (14) Ausgabe mit Dia 14 überlagert
.      }
.      } Textaufbereitung für das 4. Frame
.      }
      RETURN
5  CALL ST
.      }
.      } Textaufbereitung für das 5. Frame
.      }
      RETURN

```

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	STD		Nr.	40
Stichwort	Start eines Frames mit Dia und Löschen			

Flußdiagramm:

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		STFR		Nr.	41
Stichwort		Frame-Counter festhalten oder ändern			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von STN	
Aufruf		CALL STFR (IF)			
Unterprogramme					
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, TPLAT, TEST, IUNB(500), IUN(500), IBLOCK(500), ISEQUE(500), IFRAMS(500), JSTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, <u>FRAME</u> , FRAMES, IIM, IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGRDIA, NTIME1, MTIME1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANRYT, INTIM, IANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
IF	E/I4	-	Framennummer mit $0 < IF < 100$		



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	STFR		Nr.	41
Stichwort	Frame-Counter festhalten oder ändern			

**Beschreibung:**

Mit diesem Programm kann der Autor, falls dies erforderlich ist, den Frame-Counter verändern.

**Beispiel:**

```


.
.
4 CALL ST
.
.
.
.
CALL STFR(4)
CALL FREKOM ( & 41, & 42, & 43, & 44)
4 4 RETURN
.
.
.

```

} Textaufbereitung für das 4. Frame

Bei Fehlbedienung, d.h. wenn keine der 3 freien Kommandotasten betätigt werden, bleibt der Tln im 4. Frame.

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	STFR		Nr.	41
Stichwort	Frame-Counter festhalten oder ändern			

Flußdiagramm:

\*) "FRAME-Nr. falsch (Steuerprogramm)".

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		STM		Nr.	42
Stichwort		Start eines Menus			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von STN	
Aufruf		CALL STM			
Unterprogramme		NORMIR, FSNORM, FSV DIA			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUNR(500), IUN(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKR, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ <u>Z</u> , <u>S</u> , <u>CLEAR</u> , <u>EIN</u> , AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMBL /DEVIC/ JVER1, JVER2, JTCR1, JTCR2, JGRDIA, NTIVE1, MTIVE1 /\$GSC0\$/KOMMAN, INPUT(12), IANPYT, INTIM, IANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	STM		Nr.	42
Stichwort	Start eines Menus			

**Beschreibung:**

Jedes Menu ohne Dia muß mit den Aufrufen START und STM beginnen. Vor der Ausgabe des Menu-Textes wird der Bildschirm gelöscht.


**Beispiel:**

```

SUBROUTINE MEN710
CALL START(4MEN710@', IF)
CALL STM
.
.
.
RETURN
END

```

} Textaufbereitung des ersten Menus des 7. Blockes

**Flußdiagramm:**





UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		STMD		Nr.	43
Stichwort		Start eines Menus mit Dia			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von STN	
Aufruf		CALL STMD (JDIA)			
Unterprogramme		NORMIR, FSNORM, FSV DIA, DIAPOS			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/IAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUNB(500), TUN(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ <u>Z</u> , <u>S</u> , <u>CLEAR</u> , <u>EIN</u> , AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGRDIA, NTIVE1, MTIVE1 /\$GSCD\$/KOMMAN, INPUT(12), IANPYT, INTIM, TANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
JDIA	E/ I4		Dianummer mit $0 \leq JDIA \leq 80$		

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name		STMD	Nr.	43
Stichwort		Start eines Menus mit Dia		

Beschreibung:

Jedes Menu, in dem ein Dia verwendet wird, muß mit den Aufrufen START und STMD beginnen. Vor der Ausgabe des Menu-Textes wird der Bildschirm gelöscht.

Beispiel:

```

SUBROUTINE MEN810
CALL START(' #MEN810 @',IF)
CALL STMD (4)
.
.
.
RETURN
END

```

Ausgabe mit Dia 4 überlagert

Textaufbereitung für das erste Menu des 8. Blockes

Dies gilt nur für Menus, die aus einem Frame bestehen. Sind mehrere Frames in einem Menu, wird wie folgt verfahren:

mit Dia im 1. Frame

```

CALL MEN810
CALL START(' #MEN810 @',IF)
CALL STM
GOTO (1,2...),IF
1 CALL STD(1)
.
.
.
RETURN
2 CALL ST
.
.

```


mit Dia im 2. Frame

```

CALL MEN810
CALL START(' #MEN810 @',IF)
CALL STM
GOTO (1,2...),IF
1 CALL ST
.
.
.
RETURN
2 CALL STD(1)
.
.

```

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	STMD		Nr.	43
Stichwort	Start eines Menus mit Dia			

Flußdiagramm:

## Laborprojekt Zweiweg-Kabelfernsehen



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		STN		Nr.	44
Stichwort		Start eines Frames ohne Löschen, ohne Stack			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	6.032	
Aufruf		CALL STN (IZEILE)			
Unterprogramme		(FSNOPM), FILPOS, (FSVDIA, DIAPOS), NORMIR			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/ <u>IAUSG</u> , <u>JDISPL</u> , <u>TIM2</u> , <u>IPLAT</u> , <u>TEST</u> , <u>IUMB(500)</u> , <u>TUN(500)</u> , <u>TBLOCK(500)</u> , <u>ISEQUE(500)</u> , <u>IFRAMS(500)</u> , <u>ISTART(500)</u> /KELLER/ <u>STACK</u> , <u>COUNT</u> , <u>STACKB</u> , <u>STACKS</u> , <u>STACKF</u> , <u>COUNT3</u> , <u>COUNT2</u> /ABAKU/ <u>Z</u> , <u>S</u> , <u>CLEAR</u> , <u>EIN</u> , <u>AUS</u> , <u>BLOCK</u> , <u>SEQUEN</u> , <u>FRAME</u> , <u>FRAMES</u> , <u>IIM</u> , <u>IUMB</u> /DEVICE/ <u>JVCR1</u> , <u>JVCR2</u> , <u>JTCR1</u> , <u>JTCR2</u> , <u>JGRDIA</u> , <u>NTIME1</u> , <u>MTIME1</u> /\$GSCN\$/ <u>KOMMAN</u> , <u>INPUT(12)</u> , <u>IANRYT</u> , <u>INTIM</u> , <u>TANOUT</u> , <u>IXX(9)</u>			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
IZEILE	E/I4	-	Zeile, ab der ausgegeben werden soll		



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	STN	Nr.	44	
Stichwort	Start eines Frames ohne Löschen, ohne Stack			

**Beschreibung:**

Jedes Frame ohne Löschen des Bildschirmes und ohne Stack für die Zurückfunktion muß mit dem Aufruf STR und ST beginnen. IZEILE ist die Zeile, ab der ausgegeben werden soll. Bei der Zurückfunktion wird ab dem Frame auf einmal ausgegeben, das nicht mit STN eingeleitet wird. Dieser Aufruf darf nicht für das 1. Frame einer Sequenz verwendet werden.

**Beispiel:**

```

4  CALL ST
   .
   .
   .
   CALL STR (&100)
5  CALL STN (4)
   .
   .
   .
   CALL STR (&100)
6  CALL STN (10)
   .
   .
   .
   RETURN
7  CALL ST
   .
   .
   .
100 RETURN
   END

```

} Textaufbereitung für das 4. Frame


} Textaufbereitung für das 5. Frame

} Textaufbereitung für das 6. Frame


} Textaufbereitung für das 7. Frame

Wird im Frame 7 die Zurückfunktion betätigt, werden die Frames 4, 5, 6 auf einmal ausgegeben.

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	STN	Nr.	44	
Stichwort	Start eines Frames ohne Löschen			

Flußdiagramm:

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	STN		Nr.	44
Stichwort	Start eines Frames ohne Löschen			

Flußdiagramm:

\* "Dia-Nummer falsch (Steuerprogramm)" bzw.

"Zeile falsch ( Steuerprogramm)"

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		STND		Nr.	45
Stichwort		Start eines Frames mit Dia ohne Löschen			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von STN	
Aufruf		CALL STND(IZEILE, JDIA)			
Unterprogramme		NORMIR, FSV DIA, DIA POS (FILPOS, FSNORM) .			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/ <u>TAUSG</u> , <u>JDISPL</u> , <u>TIM2</u> , <u>TPLAT</u> , <u>TEST</u> , <u>IUMR</u> (500), <u>IUM</u> (500), <u>IBLOCK</u> (500), <u>ISEQUE</u> (500), <u>IFRAMS</u> (500), <u>ISTART</u> (500) /KELLER/ <u>STACK</u> , <u>COUNT</u> , <u>STACKB</u> , <u>STACKS</u> , <u>STACKF</u> , <u>COUNT3</u> , <u>COUNT2</u> /ABAKU/ <u>Z</u> , <u>S</u> , <u>CLEAR</u> , <u>EIN</u> , <u>AUS</u> , <u>BLOCK</u> , <u>SEQUEN</u> , <u>FRAME</u> , <u>FRAMES</u> , <u>IM</u> , <u>IUMBL</u> /DEVIC/ <u>JVCRI</u> , <u>JVCR2</u> , <u>JTCRI</u> , <u>JTCR2</u> , <u>JGRDIA</u> , <u>NTIME1</u> , <u>MTIME1</u> /\$GSCN\$/KOMMAN, <u>INPUT</u> (12), <u>IANYT</u> , <u>INTIM</u> , <u>IANOUT</u> , <u>IXX</u> (9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
IZEILE	E/I4	-	Zeile, ab der ausgegeben werden soll		
JDIA	E/I4	-	Dianummer mit $0 \leq JDIA \leq 80$		





UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	STND		Nr.	45
Stichwort	Start eines Frames mit Dia ohne Löschen			

**Beschreibung:**

Jedes Frame mit Dia ohne Löschen des Bildschirms muß mit dem Aufruf STND beginnen. JDIA ist die absolute Dianummer. IZEILE ist die Zeilennummer, ab der ausgegeben werden soll.


**Beispiel:**

```

.
.
.
4 CALL STND (4,17)
.
.
.
RETURN
5 CALL ST
.
.
.
RETURN
.
.
.

```

} Ausgabe ab der 4. Zeile mit Dia 17 überlagert  
 } Textaufbereitung für das 4. Frame  
  
 } Textaufbereitung für das 5. Frame

**Flußdiagramm:**

siehe Flußdiagramm STN



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		STNS		Nr.	46
Stichwort		Start eines Frames ohne Löschen und mit Stack			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von STN	
Aufruf		CALL STNS (IZEILE)			
Unterprogramme		(FSNORM), FILPOS, (PSVDIA, DIAPOS), NORMIR			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUNR(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQUE(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ <u>Z</u> , <u>S</u> , <u>CLEAR</u> , <u>EIN</u> , <u>AUS</u> , <u>BLOCK</u> , <u>SEQUEN</u> , <u>FRAME</u> , <u>FRAMES</u> , <u>IIM</u> , IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGRDIA, NTIVE1, MTIVE1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANBYT, INTIM, IANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
IZEILE	E/I4	-	Zeile, ab der ausgegeben werden soll		



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	STNS		Nr.	46
Stichwort	Start eines Frames ohne Löschen und mit Stack			

**Beschreibung:**

Jede Frame ohne Löschen des Bildschirms aber mit Stack für die Zurückfunktion muß mit dem Aufruf STNS beginnen. IZEILE ist die Zeilennummer, ab der ausgegeben werden soll.

**Beispiel:**


```

.
.
.
4 CALL STNS(17)      } Ausgabe ab Zeile 17
.                   }
.                   } Textaufbereitung für das 4. Frame
.                   }
    RETURN
5 CALL ST            }
.                   }
.                   } Textaufbereitung für das 5. Frame
.                   }
    RETURN
.
.
.

```

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	STNS	Nr.	46	
Stichwort	Start eines Frames ohne Löschen und mit Stack			

Flußdiagramm:




UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		STR		Nr.	47
Stichwort		Steuerung der Zurückfunktion mit STN			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von STN	
Aufruf		CALL STR (&100)			
Unterprogramme					
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUMB(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQUE(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ <u>Z</u> , <u>S</u> , CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, I'M, IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGEDIA, NTIVE1, MTIVE1 /EGSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANRYT, INTIM, TANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
& Label	A		Rücksprunglabel, wenn die Zurückfunktion nicht aktiv ist. Es wird empfohlen, die Zahl 100 zu verwenden, um Konflikte in den Sequenzen zu verhindern.		

UP	HBI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	STR	Nr.	47	
Stichwort	Steuerung der Zurückfunktion mit STN			

Beschreibung:

Vor jedem STN-Aufruf muß ein STR-Aufruf stehen. Der Label muß auf ein RETURN zeigen. Zweckmäßigerweise verwendet man das letzte RETURN und versieht dies, um Konflikte zu vermeiden, mit dem Label 100.

Beispiel: s. STN

Flußdiagramm:


UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		TEXOFF		Nr.	48
Stichwort		Umschalten der Analyseroutine			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von TEXON	
Aufruf		CALL TEXOFF			
Unterprogramme		ANABUF			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUMR(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQUE(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGQDIA, NTIME1, MTIME1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANPYT, INTIM, TANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	TEXOFF		Nr.	48
Stichwort	Umschalten der Analyseroutine			

**Beschreibung:**

Hiermit wird nach einem TEXON-Aufruf die Analyse auf INPUT in §GSC0§ zurückgeschaltet.

Beispiel: s. TEXON

**Flußdiagramm:**



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		TEXON		Nr.	49
Stichwort		Umschalten der Analyseroutine			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	524	
Aufruf		CALL TEXON (ITEXT)			
Unterprogramme		ANABUF			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, TPLAT, TEST, IUMB(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMB /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGRDIA, NTIVE1, MTIVE1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANBYT, INTIM, IANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
ITEXT	E/12A4		Textstring, der überprüft werden soll;  letztes Zeichen muß ein @ sein.		

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	TEXON		Nr.	49
Stichwort	Umschalten der Analyseroutine			

**Beschreibung:**


Mit diesem Programm kann der Autor die Analyseroutine vom internen Puffer INPUT auf einen eigenen Text ITEXT umschalten und prüfen lassen (mit ANALYS), ob der Text im Lexikon enthalten ist. Dabei ist darauf zu achten, daß danach im gleichen Frame eine Rückschaltung vorgenommen wird.

**Beispiel:**

```

CALL TEXON ('FRAGE 1 @ ')
CALL ANALYS (INDEX, ICOL, Ø)
CALL TEXOFF
IF (INDEX) 10, 20, 30


```

**Flußdiagramm:**

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		TIMEØ		Nr.	50
Stichwort		Initialisierung der Zeitroutine			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	1.192	
Aufruf		CALL TIMEØ (ERR)			
Unterprogramme		ZEIT			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/ISTST/TAUSG,TDISPL,TIM2,TPLAT,TEST, IUMR(500),TUM(500),TBLOCK(500),ISEQUE(500),IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK,COUNT,STACKB,STACKS,STACKF,COUNT3,COUNT2 /ABAKU/ Z,S,CLEAR,EIN,AUS,BLOCK,SEQUEN,FRAME,FRAMES,IIM, IUMBL /DEVIC/ JVCRI,JVCR2,JTCRI,JTCR2,IGQDIA,NTIME1,MTIME1 /\$GSCN\$/KOMMAN,INPUT(12),IANPYT,INTIM,IANOUT,IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
ERR	A/L		Logical-Variable ERR = .TRUE. → Realzeituhr defekt		



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	TIMEØ		Nr.	50
Stichwort	Initialisierung der Zeitroutine			

Flußdiagramm:




UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		TIME1		Nr.	51
Stichwort		Realzeit stoppen			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von TIMEØ	
Aufruf		CALL TIME1 (T1, ERR)			
Unterprogramme		ZEIT			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		<pre> /STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUNB(500), IUN(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCR2, JTCRI, JTCR2, JGRDIA, NTIME1, MTIME1 /%GSCD\$/KOMMAN, INPUT(12), IANBYT, INTIM, TANOUT, IXX(9) </pre>			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
T1 ERR	A/R4 A/2		Zeit in Sekunden Logical-Variable (s. TIMEØ)		

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	TIME1		Nr.	51
Stichwort	Realzeit stoppen			

**Beschreibung:**

Mit diesem Programm kann die Realzeit, die seit dem Aufruf TIMEØ verstrichen ist, gestoppt werden. Die Zeit in Sekunden steht im Parameter T1 zur Verfügung.

Beispiel: s. TIMEØ

Flußdiagramm:

s. Flußdiagramm  
TIMEØ



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		TIME2		Nr.	52
Stichwort		Realzeit stoppen			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	Entry von TIMEØ	
Aufruf		CALL TIME2 (T2, ERR)			
Unterprogramme		ZEIT			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUMR(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMBL /DEVICE/ JVCRI, JVCR2, JTCRI, JTCR2, JGEDIA, NTIVE1, MTIVE1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANBYT, INTIM, IANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
T2	A/R4	-	Zeit in Sekunden		
ERR	A/L	-	Logical-Variable (s. TIMEØ)		






UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	TIME2		Nr.	52
Stichwort	Realzeit stoppen			

**Beschreibung:**

Mit diesem Programm kann die Zeit gemessen werden zwischen den Aufrufen

TIMEØ und TIME2           oder zwischen  
 TIME1 und TIME2       oder zwischen  
 TIME2 und TIME

Damit steht dem Autor eine Art Stoppuhr zur Verfügung.

**Flußdiagramm:**

s. Flußdiagramm  
TIMEØ

## Laborprojekt Zweiweg-Kabelfernsehen

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		UEBER		Nr.	53
Stichwort		Einfüllen der Meldung "Übersicht"			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	496	
Aufruf		CALL UEBER (IZ, IS)			
Unterprogramme		BOX 2			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUNB(500), IUN(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCR2, JTCRI, JTCR2, JGRDIA, NTIME1, MTIME1 /\$GSC0\$/KOMMAN, INPUT(12), IONRYT, INTIM, TANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
IZ	E/I4		Cursorstellung für die Zeile		
IS	E/I4		Cursorstellung für die Spalte		

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	UEBER		Nr.	53
Stichwort	Einfüllen der Meldung "Übersicht"			

Beschreibung:

Dieses Programm füllt die Meldung "Übersicht" in den Zeichenpuffer. Mit den Parametern IZ (Zeile) und IS (Spalte) kann der Autor die Stelle bestimmen, wo die Meldung erscheinen soll. Bei der Ausgabe des entsprechenden Übersichtsframes erscheint dann die Meldung.

Beispiel:


```

.
.
.
1 CALL STM
.
.
.
CALL UEBER(1,20)
.
.

```

} Textaufbereitung für Übersichtsframe

Meldung erscheint in der 1. Zeile und ab der 20. Spalte

Flußdiagramm:

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		WEG		Nr.	54
Stichwort		Analyse des Tln-Weges			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	888	
Aufruf		z.B. IF(WEG(IB, IS, IF, ISTEP, IMAL) GOTO ...			
Unterprogramme					
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG,JOISPL,TIM2,IPLAT,TEST, IUNR(500),IUM(500), <u>IBLOCK(500)</u> , <u>ISEQUE(500)</u> ,IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK,COUNT, <u>STACKB</u> ,STACKS, <u>STACKF</u> ,COUNT3,COUNT2 /ABAKU/ Z,S,CLEAR,EIN,AUS,BLOCK,SEQUEN,FRAME,FRAMES,IIM, IUMBL /DEVIC/ JVCRI,JVCR2,JTCRI,JTCR2,JGRDIA,NTIME1,MTIME1 /\$GSCN\$/KOMMAN,INPUT(12),IANPYT,INTIM,TANOUT,IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
IB	E/I4		Blockbereich		
IS	E/I4		Sequenzbereich		
IF	E/I4		Frame-Nr. (ist IF=0, wird nur nach IB und IS gesucht)		
ISTEP	A/I4		letzter Schritt, wenn WEG=.TRUE.		
IMAL	A/I4		Anzahl der Treffer, wenn WEG=.TRUE. Ist WEG=.FALSE., ist ISTEP=0 und IMAL=0		



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	WEG		Nr.	54
Stichwort	Analyse des Tln-Weges			

Beschreibung:

Mit diesem Funktionsprogramm kann der Autor feststellen, ob der Tln in einem bestimmten Block einer Sequenz ein bestimmtes Frame schon gesehen hat oder ob er in einem bestimmten Block eine bestimmte Sequenz schon gesehen hat.

Als Ausgangswerte liefert die logische Funktion den letzten gespeicherten Interaktionsschritt (= Stack-Pointer) und die Anzahl, wie oft der zu prüfende Teil vom Tln schon gesehen wurde.

Beispiel:

```

.
.
.
4 CALL ST
.   }
.   } Textaufbereitung für das 4. Frame
.   }
.   }
  IF (WEG(4,2,4, ISTEP, IMAL) ) CALL LINK ('WIEDERHOLE@').
  RETURN
5 CALL ST
.
.
.


```

Damit wird geprüft, ob der Tln im 4. Block in der 2. Sequenz das 4. Frame schon gesehen hat.



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	WEG		Nr.	54
Stichwort	Analyse des TIn-Weges			

Flußdiagramm:





UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		WEGT		Nr.	55
Stichwort		Analyse des Tln-Weges			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	720	
Aufruf		z.B. IF(WEGT (ITEXT,ISTEP, IMAL)) GOTO ...			
Unterprogramme		TEXON, TEXOFF, ANALYS, WEG			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUNB(500), IUM(500), <u>IBLOCK(500)</u> , <u>ISEQUE(500)</u> , IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, <u>STACKB</u> , <u>STACKS</u> , <u>STACKF</u> , COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ Z, S, CLEAR, EIN, AUS, <u>BLOCK</u> , <u>SEQUEN</u> , <u>FRAME</u> , <u>FRAMES</u> , IIM, IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCRI2, JTCRI, JTCRI2, JGRDIA, NTIME1, MTIME1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANRYT, INTIM, TANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
ITEXT	E/12A4		Stichwort in Hollerith-Zeichen (mit @ abzuschließen) letzter Schritt, wenn WEGT=.TRUE. Anzahl der Treffer, wenn WEGT=.TRUE. Ist WEGT=.FALSE., ist ISTEP=0 und IMAL=0		
ISTEP	A/I4				
IMAL	A/I4				

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	WEGT		Nr.	55
Stichwort	Analyse des Tln-Weges			

Beschreibung:

Mit diesem Funktions-Programm kann der Autor feststellen, ob der Tln ein bestimmtes Stichwort, das im Lexikon enthalten sein muß, schon eingegeben hat (s. WEG).

Beispiel:

```


.
.
.
4 CALL ST
.      } Textaufbereitung für das 4. Frame
.
.
IF(WEGT('VORFAHRT@', ISTEP, IMAL)) CALL LINK ('P1 @')
RETURN
5 CALL ST
.
.
.

```

Damit wird geprüft, ob der Teilnehmer das Stichwort "VORFAHRT" schon einmal eingegeben hat.



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	WEGT		Nr.	55
Stichwort	Analyse des Tln-Weges			

Flußdiagramm:



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		WTEXT		Nr.	56
Stichwort		Ausgabe einer Meldung mit anschl. Löschen			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	780	
Aufruf		CALL WTEXT (MELD)			
Unterprogramme		NORMIR, FSCUP, FSCCR, FILTXT, SENDZ, SLEEP			
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, IPLAT, TEST, IUMB(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQU(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ Z, S, CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMBL /DEVIC/ JVCRI, JVCR2, JTCRI, JTCR2, JGRDIA, NTIME1, MTIME1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANRYT, INTIM, TANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
MELD	E/12A4		12A4-Feld bzw. Hollerith-Konstante von 48 Zeichen mit dem Meldetext Ist das letzte Zeichen ein @ , brauchen nicht die restlichen Blanks der 48 Zeichen ausgeschrieben werden.		



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	WTEXT		Nr.	56
Stichwort	Ausgabe einer Meldung mit anschließendem Löschen			

**Beschreibung:**

Mit diesem Programm kann der Autor eine Zeile ausgeben lassen und sie anschließend wieder löschen. Der Cursor bleibt dabei an der Stelle stehen, die er vor dieser Routine hatte. Die Zeit, nach der gelöscht wird, ist durch den Parameter NTIME in der Datei DATA.PROTOKOLL.NAME (1. Zeile) einstellbar und gilt die gesamte Sitzungsdauer. In der Regel ist eine Zeit von 2 sec zu empfehlen.


**Beispiel:**

```

.
.
.
4 CALL ST
.
.
.
CALL WTEXT ('BITTE WEITERMACHEN!')
RETURN
.
.
.

```

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	WTEXT, DTEXT		Nr.	4,56
Stichwort	Ausgabe einer Meldung mit anschließendem Löschen			

Flußdiagramm:

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0		Katalog Nr.	DG78718
Name		ZAEHL		Nr.	57
Stichwort		Abfrage der Zähler			
Verfasser		Peter Mahnkopf	Version vom	18.7.1978	
Sprache		FORTRAN IV	Speicherplatz	508	
Aufruf		z.B. I = ZAEHL (IZNR)			
Unterprogramme					
COMMON-Bereich (benutzte Größen sind unterstrichen)		/STSTST/TAUSG, JDISPL, TIM2, TPLAT, TEST, IUMB(500), IUM(500), IBLOCK(500), ISEQUE(500), IFRAMS(500), ISTART(500) /KELLER/STACK, COUNT, STACKB, STACKS, STACKF, COUNT3, COUNT2 /ABAKU/ <u>Z</u> , <u>S</u> , CLEAR, EIN, AUS, BLOCK, SEQUEN, FRAME, FRAMES, IIM, IUMBL /DEVIC/ JVER1, JVER2, JTCR1, JTCR2, JGODIA, NTIME1, MTIME1 /\$GSCN\$/KOMMAN, INPUT(12), IANBYT, INTIM, TANOUT, IXX(9)			
Parameter		E = Eingangsparameter      ? = nicht erforderlicher Parameter A = Ausgangsparameter      falls nicht angegeben: D = Durchgangsparameter      Standardeinstellung			
Name	Art/Typ	Voreinstellung	Zweck		
IZNR	E/I4		Nr. des abzufragenden Zählers mit $\emptyset < IZNR \leq 32$		



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	ZAEHL		Nr.	57
Stichwort	Abfrage der Zähler			

**Beschreibung:**

Mit diesem Programm hat der Autor die Möglichkeit, die internen Zähler abzufragen und das Abfrageergebnis für lokale Verzweigungen in Abhängigkeit vom Tln-Weg zu nutzen. Liegt IZNR außerhalb des Bereiches, wird ZAEHL = -1 gesetzt.


**Beispiel:**

```

.
.
.
IF (ZAEHL (2) . GT . 10) GOTO 20
.
.
.

```

Hiermit wird ein Sprung erzeugt, wenn der Tln mehr als zehnmal die Übersicht verlangt hat.

**Flußdiagramm:**

### 3.2 Beschreibung der Prozeduren

Nr.	Name	Stichwort
P.1	P.FD	Übersetzen
P.2	P.LM	Bibliotheksroutine
P.3	P.LN	Binden aus der Bibliothek
P.4	P.EX	Ausführen
P.5	P.GENERATOR	Erzeugen des Ablaufteils
P.6	P.E	Editieren

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	P.FD	Nr.	P.1	
Stichwort	Übersetzen			

**Beschreibung:**

Mit dem Aufruf DO P.FD, F.QUELLE wird die Datei F.QUELLE übersetzt und steht in der temporären Datei EAM zur Verfügung. Sind syntaktische Fehler im Programm enthalten, werden sie ausgegeben. Das System meldet sich dann mit der Nachricht FILE CREATED FEHLER.

Mit dem Aufruf DO P.FD, F.QUELLE, LI=YES wird dem Übersetzungslauf die Datei PRINT.F.QUELLE angelegt, in der ein komplettes Listing incl. aller Directories enthalten ist. Diese steht nach dem LOGOFF zur Verfügung.



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	P.LM		Nr.	P.2
Stichwort	Bibliotheksroutine			

**Beschreibung:**

Mit dem Aufruf DO P.LM,BIBL1 wird das letzte Übersetzungsergebnis aus der EAM-Datei in die Bibliothek LIB.BIBL1 gebracht. Die Teile, die schon vorhanden waren, werden dabei überschrieben.

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	P.LN		Nr.	P.3
Stichwort	Binden aus der Bibliothek			

**Beschreibung:**

Mit dem Aufruf P.LN, ABAKUS, LI=BIBL1, M=DIENST1 wird der Ablaufteil des Auskunftssystems aus der Bibliothek LIB.BIBL1 erzeugt. Der ablauf-fähige Programm-Modul erhält den Namen MODUL.DIENST1.



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	P.EX		Nr.	P.4
Stichwort	Laden, Ausführen			

**Beschreibung:**

Mit dem Aufruf DO P.EX, DIENST1 wird der Modul MODUL.DIENST1 geladen und gestartet. Die Files DATA.PROTOKOLL.NAME und DATA.LEXIKON.NAME werden mit den logischen Nummern 80 und 81 initialisiert (NAME=DIENST1). Falls der Autor die Datei DATA.LEXIKON.NAME von einer anderen Nr. aus lesen möchte (IFILE $\neq$ 81 in DATA.PROTOKOLL.NAME), ist diese Prozedur z.B. DO P.EX,DIENST1, NR=82 aufzurufen.



UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	P.GENERATOR		Nr.	P.5
Stichwort	Erzeugen des Ablaufteils			

**Beschreibung:**

Mit dem Aufruf DO P.GENERATOR.NAME wird die erste Version (ohne Inhalte) des Ablaufteils erzeugt. Dazu muß die Datei DATA.GENERATOR gemäß Kap. 2.2 erstellt worden sein. Näheres s. Kapitel 2.2.

UP	HHI Berlin	ABAKUS - Vers. 3.0	Katalog Nr.	DG78718
Name	P.E		Nr.	P.6
Stichwort	Editieren			

Beschreibung:

Mit dem Aufruf DO P.E,F.QUELLE wird die Datei dem BS2000-Editor zugeführt.  
Dabei ist standardmäßig folgendes eingestellt:

BLOCK ON

CHECK ON

TAB::<: 7,9,11,13,15,20 CHECK 72

V 19

Das Kommandozeichen ist ☐.

Das Tabulatorzeichen ist <.

Save kann ohne Filename erfolgen ( ☐ SA).

Mit dem Aufruf wird in der Datei keine Numerierung der Zeilen durchgeführt.

## 4 Beispiele

### 4.1 Beispiel zum Sprungverteiler MENUS

```
      SUBROUTINE MENUS (IMENU1,IMENU2)
      GOTO(1,2,3,4,10,10,7,10,10),IMENU1
1      GOTO 910
2      GOTO 920
3      GOTO 930
4      GOTO 940
C5
C6
7      GOTO(970,971),IMENU2
C8
C9
10     RETURN
C
910    CALL MEN910
      RETURN
920    CALL MEN920
      RETURN
930    CALL MEN930
      RETURN
940    CALL MEN940
      RETURN
C5
C6
970    CALL MEN970
      RETURN
971    CALL MEN971
      RETURN
C8
C9
      END
```

## 4.2 Beispiel zum Sprungverteiler JUMP

```

SUBROUTINE JUMP(IB,IS)
  GOTO(1,2,3,4,10,10,7,10,10),IB
1  GOTO(101,102,103,104,105,106,107,108,109,110),IS
2  GOTO(201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211),IS
3  GOTO(301,302,303,304,305,306),IS
4  GOTO(401,402,403,404,405,406,407,408,409,410),IS
C5
C6
7  GOTO(701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,
*   711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,
*   721,722,723,724),IS
C8
C9
10 RETURN
C
101 CALL SQ101
    RETURN
102 CALL SQ102
    RETURN
103 CALL SQ103
    RETURN
104 CALL SQ104
    RETURN
105 CALL SQ105
    RETURN
106 CALL SQ106
    RETURN
107 CALL SQ107
    RETURN
108 CALL SQ108
    RETURN
109 CALL SQ109
    RETURN
110 CALL SQ110
    RETURN
C
201 CALL SQ201
    RETURN
202 CALL SQ202
    :
    :
    :
721 CALL SQ721
    RETURN
722 CALL SQ722
    RETURN
723 CALL SQ723
    RETURN
724 CALL SQ724
    RETURN
C
C8
C9
C
END

```

### 4.3 Beispiel für ein Menu (MEN920)

```

SUBROUTINE MEN920
CALL START('MEN920',IF)
CALL STM
CALL FILPOS(2,5)
CALL FILTXT('MUSEEN PREUSS. KULTURBESITZ',1,27)
CALL FILPOS(3,1)
CALL FILTXT(' ',1,-47)
CALL UEBER(2,36)
CALL FILPOS(5,1)
CALL TEXT(' AEGYPTISCHES MUSEUM',-7)
CALL TEXT(' ANTIKENMUSEUM',-7)
CALL TEXT(' BELVEDERE',-7)
CALL TEXT(' GIPSFORMEREI',-7)
CALL TEXT(' KUNSTBIBLIOTHEK',-7)
CALL TEXT(' KUNSTGEWERBEMUSEUM',-7)
CALL TEXT(' MUSEUM FUER DEUTSCHE VOLKSKUNDE',-7)
CALL TEXT(' MUSEUM FUER VOR- UND FRUEHGESCHICHTE',-7)
CALL TEXT(' MUSIKINSTRUMENTENMUSEUM',-7)
CALL TEXT(' NATIONALGALERIE',-7)
CALL TEXT(' SCHINKEL-PAVILLON',-7)
CALL FSCCR
CALL TEXT(' MUSEUMSKOMPLEX DAHLEM',-7)
CALL FILPOS(18,1)
CALL FILTXT(' ',1,-47)
CALL FILPOS(4,1)
RETURN
END

```



## 4.4 Beispiele für Sequenzen (SQ306 und BOOTES)

```

SUBROUTINE SQ306
CALL START('SQ306',IF)
GOTO(1,2,3,4),IF
1  CALL STD(31)
   CALL RAHMEN('SCHLOSS BELLEVUE')
   RETURN
2  CALL ST
   CALL FILPOS(2,2)
   CALL FILTXT('SCHLOSS BELLEVUE',1,16,4)
   CALL FILPOS(4,1)
   CALL TEXT('    DAS SCHLOSS BELLEVUE WURDE 1785 UNTER DEM')
   CALL TEXT('    ARCHITKETEN PHILIPP DANIEL BOU..ANN ERBAUT.')
   CALL FILPOS(7,1)
   CALL TEXT('    BEIM AUSBAU ALS REICHSGAESTEHAUS 1938 WURDE')
   CALL TEXT('    DAS SCHLOSS ERHEBLICH UMGESTALTET. NACH DER')
   CALL TEXT('    ZERSTOERUNG IM 2.WELTKRIEG WURDE DAS SCHLOSS')
   CALL TEXT('    BELLEVUE ALS BERLINER SITZ DES BUNDESPRAESI-')
   CALL TEXT('    DENTEN WIEDERAUFGEBAUT.')
   CALL FILPOS(13,1)
   CALL TEXT('    DER SCHLOSSGARTEN (PARK) ZWISCHEN SPREE,')
   CALL TEXT('    SPREEWEG, ALTONAER STRASSE UND DER AKADEMIE')
   CALL TEXT('    DER KUENSTE WAR FRUEHER EINER DER SCHOENSTEN')
   CALL TEXT('    GAERTEN BERLINS.')
   RETURN
3  CALL ST
   CALL FILPOS(2,2)
   CALL FILTXT('SCHLOSS BELLEVUE',1,16,4)
   CALL FILPOS(5,1)
   CALL TEXT('    TELEFON: 391051')
   CALL FILPOS(7,1)
   CALL TEXT('    BERLIN 21 - JOHN-FOSTER-DULLES-ALLEE')
   CALL FILPOS(9,1)
   CALL TEXT('    VERKEHRSVERBINDUNGEN:')
   CALL TEXT('    BUS 24, 69')
   CALL TEXT('')
   CALL FILPOS(14,1)
   CALL TEXT('    OEFFNUNGSZEITEN:')
   CALL TEXT('    Z.ZT. GESCHLOSSEN')
   CALL TEXT('')
   CALL TEXT('')
   CALL TEXT('')
   CALL FILPOS(20,1)
   CALL TEXT('    EINTRITT:')
   RETURN
4  CALL STD(32)
   CALL RAHMEN('SCHLOSS BELLEVUE')
   RETURN
END

```

100 RETURN  
END

#### 4.5 Beispiel für die Stichwortdatei (DATA.LEXIKON.KULTUR)

```

0 1 1 1 1 1 4 #SQ1010
0 1 1 1 2 1 4 #SQ1020
0 1 1 1 3 1 4 #SQ1030
0 1 1 1 4 1 4 #SQ1040
0 1 1 1 5 1 4 #SQ1050
0 1 1 1 6 1 4 #SQ1060
0 1 1 1 7 1 4 #SQ1070
0 1 1 1 8 1 4 #SQ1080
0 1 1 1 9 1 4 #SQ1090
0 1 1 1 10 1 4 #SQ1100
0 2 1 2 1 1 4 #SQ2010
0 2 1 2 2 1 4 #SQ2020
0 2 1 2 3 1 4 #SQ2030
0 2 1 2 4 1 4 #SQ2040
0 2 1 2 5 1 4 #SQ2050
0 2 1 2 6 1 4 #SQ2060
0 2 1 2 7 1 4 #SQ2070
0 2 1 2 8 1 4 #SQ2080

```

```

0 7 1 7 5 1 2 LIETZOWS
0 7 2 7 6 1 2 MAJAKOWSKI
0 7 1 7 7 1 2 PELS-LEUSDEN
0 7 1 7 8 1 2 POLL BERLIN
0 7 1 7 9 1 2 GALERIE 2000
0 7 2 710 1 3 CHECKPOINT CHARLIE
0 7 1 711 1 3 DEUTSCHLANDHAUS
0 7 2 712 1 2 KLEISTPARK
0 7 2 713 1 2 DESIGN ZENTRUM
0 7 2 714 1 2 SIEMENS BILDUNGSZENTRUM
0 7 1 715 1 3 AKADEMIE DER KUNSTE
0 7 2 716 1 2 LUETZOWPLATZ
0 7 1 717 1 2 BERLIN-PAVILLON
0 7 2 718 1 2 VEREIN BERLINER KUNSTLER
0 7 2 719 1 2 KOMMUNALE GALERIE
0 7 1 720 1 2 EUROPÄISCHE AKADEMIE
0 7 2 721 1 2 KLEINE WELTLATERNE
0 7 1 722 1 2 HAUS AM WALDSEE
0 7 1 723 1 2 GALERIE DAHLEM DORF
0 7 1 724 1 3 GRAPHOTHEK CITY
0-1 1 1 0 1 1 MUSEUMSKOMPLEX DAHLEM
0-1 1 2 0 1 1 MUSEEN PREUSS. KULTURBESITZ
0-1 1 3 0 1 1 PRIVATE MUSEEN
0-1 1 4 0 1 1 SCHLOESSER
0-1 1 7 0 1 1 GALERIEN
0-1 1 7-1 1 1 TEIL 2 (GALERIEN)
0-1 1 7 0 1 1 TEIL 1 (GALERIEN)
0-1 1 9 0 1 1 BERATUNG
0 0 0 0 4 0 0 ENDE DES DIENSTES
1 0 0 0 0 0 0 FILE - ENDE

```

## 5 Literatur

/B1/ "Bildschirmtext - Beschreibung und Anwendungsmöglichkeiten"  
Deutsche Bundespost 1977

/H1/ K.Haefner  
"Spezifikation eines Dienstentwicklungssystems (DES)  
für ein Feld-Zweiwegkabelfernsehsystem der frühen 80er  
Jahre (ZKTV80)"  
HHI Berlin, Juli 1978 - Spezifikation Nr. 2310 B/P

/H2/ J.Hunger, P.Mahnkopf, H.Vöge  
"Neue Telekommunikationsformen"  
HHI Berlin, 1978

/H3/ J.Hunger  
"Beschreibung der Grundsoftware für das Display M1008"  
HHI Berlin, 1975

/G1/ H.Gold, J.Hunger, P.Mahnkopf, L.Mühlbach  
"Diensteklassifikation und -beschreibung für die Auslegung  
von Zweiwegkabelfernsehsystemen der frühen 80er Jahre (ZKTV80)"  
HHI Berlin, 1978 - Spezifikation Nr. 2210 P

/M1/ L.Mühlbach  
"Mensch-Maschine-Kommunikation"  
Techn. Bericht des HHI i.E.

/M2/ L.Mühlbach  
"Benutzersprache und Kommandotasten im Zweiwegkabelfernsehen"  
HHI Berlin, 1978 - Spezifikation Nr. 2320 B/P

/M3/ L.Mühlbach  
"Entwicklungsevaluierung der "Benutzer-Kommandosprache im ZKTV"  
am Beispiel des Auskunftssystems ASTRONOMIE"  
Interner Bericht des HHI Berlin, 1978

/M4/ P.Mahnkopf

"Definition und Beschreibung von Interaktionsarten und deren  
Mikroschritten für ZKTV-Systeme der frühen 80er Jahre"

HHI Berlin, 1978 - Spezifikation Nr. 2220 B/P

/M5/ P.Mahnkopf

"Telekommunikationsformen in ZKTV-Systemen"

Koll.-Vortrag, HHI Berlin, 10.1.1978

/M6/ P.Mahnkopf

"Kurzer Statusbericht zu den Telekommunikationsformen  
im HHI-ZKTK-Experimentalsystem"

HHI Berlin, 1977

A N H A N G (Formblätter)

- A Formblatt zur Bildschirmgestaltung
  - B Formblatt zur Sequenz- und Menuprogrammierung
  - C Formblatt für das Stichwortlexikon
-





Dienst/Programm												Blatt von			
Programmierer						Datum/Version									
File-Name															
SUBROUTINE <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>				Block <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 50px;"></span>		Sequenz <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 50px;"></span>		Frame/Ausgabe <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>							
<span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> CALL ST <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>						Stichwort									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48															
<div style="position: absolute; left: -20px; top: 0; width: 20px; text-align: center;">1</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 15px; width: 20px; text-align: center;">2</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 30px; width: 20px; text-align: center;">3</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 45px; width: 20px; text-align: center;">4</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 60px; width: 20px; text-align: center;">5</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 75px; width: 20px; text-align: center;">6</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 90px; width: 20px; text-align: center;">7</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 105px; width: 20px; text-align: center;">8</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 120px; width: 20px; text-align: center;">9</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 135px; width: 20px; text-align: center;">10</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 150px; width: 20px; text-align: center;">11</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 165px; width: 20px; text-align: center;">12</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 180px; width: 20px; text-align: center;">13</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 195px; width: 20px; text-align: center;">14</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 210px; width: 20px; text-align: center;">15</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 225px; width: 20px; text-align: center;">16</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 240px; width: 20px; text-align: center;">17</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 255px; width: 20px; text-align: center;">18</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 270px; width: 20px; text-align: center;">19</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 285px; width: 20px; text-align: center;">20</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 300px; width: 20px; text-align: center;">21</div>														<div style="position: absolute; left: -20px; top: 0; width: 20px; text-align: center;">1</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 15px; width: 20px; text-align: center;">2</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 30px; width: 20px; text-align: center;">3</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 45px; width: 20px; text-align: center;">4</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 60px; width: 20px; text-align: center;">5</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 75px; width: 20px; text-align: center;">6</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 90px; width: 20px; text-align: center;">7</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 105px; width: 20px; text-align: center;">8</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 120px; width: 20px; text-align: center;">9</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 135px; width: 20px; text-align: center;">10</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 150px; width: 20px; text-align: center;">11</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 165px; width: 20px; text-align: center;">12</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 180px; width: 20px; text-align: center;">13</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 195px; width: 20px; text-align: center;">14</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 210px; width: 20px; text-align: center;">15</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 225px; width: 20px; text-align: center;">16</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 240px; width: 20px; text-align: center;">17</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 255px; width: 20px; text-align: center;">18</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 270px; width: 20px; text-align: center;">19</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 285px; width: 20px; text-align: center;">20</div> <div style="position: absolute; left: -20px; top: 300px; width: 20px; text-align: center;">21</div>	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48															

Bemerkung:

- A A mit horizontaler Linie
- A\* A mit Tabulator
- IA A mit vertikaler Linie
- A mit Speicherschutz (inverse Darstellung)
- ⊠ Cursorstellung

Zeile 21 und Spalte 48 möglichst nicht benutzen.  
Schreibweise von Buchstaben und Ziffern:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890




Dienst/Programm			Blatt von	
Programmierer		Datum/Version		
File-Name				
SUBROUTINE		Block		Sequenz
				Frame/Ausgabe
CALL ST		Stichwort		

[illegible]

### Schreibweise von Buchstaben und Ziffern:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890



**Heinrich-Hertz-Institut  
für Nachrichtentechnik  
Berlin GmbH**

